

Informace a technická data uvedená v této publikaci byla platná v době schválení k tisku. Společnost Honda Motor Co. Ltd. si však vyhrazuje právo kdykoli ukončit výrobu nebo změnit technická data či konstrukci, a to bez předchozího upozornění a bez přijetí jakýchkoli závazků.

#### **Preventivní opatření pro příslušenství**

Anténa GPS je umístěna v přístrojové desce. Metalické zbarvení předního či bočního okna může vážně degradovat příjem GPS nebo jej zcela odstínit.

Šum signálů ze zařízení, jako jsou detektory radaru, zařízení ke sledování vozidel, dálkové startéry a přídavné zesilovače, mohou rušit navigační systém. V případě montáže jakéhokoli takového zařízení jej instalujte v dostatečné vzdálenosti od navigačního displeje a antény.

#### **Důležité bezpečnostní informace**

### **VÝSTRAHA**

Používání navigačního systému při jízdě může odvádět pozornost od silnice, což může způsobit nehodu, při které může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.


Používejte systém pouze při podmínkách umožňujících jeho bezpečné ovládní.

Během jízdy se vyhněte soustředění pozornosti na obrazovku a ruční obsluze ovládacích prvků systému.

Některé ovládací prvky na obrazovce jsou při jízdě deaktivovány. Potřebujete-li věnovat zvýšenou pozornost navigaci a čas podívat se na obrazovku nebo použít další nabídky, zastavte na kraji vozovky.

Navigace po trase může kolidovat s uzavírkami ulic, pracemi na silnicích, objížďkami a neaktuálními mapovými podklady.

Navigační systém také může obsahovat určitá omezení. Informace o trase ověřujte pečlivým sledováním silnice, značek a signalizace. Vždy používejte vlastní úsudek a dodržujte pravidla silničního provozu.

 **Omezení systému** Str. 124

#### **POZNÁMKA**

Obrazovku čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Můžete použít jemný čisticí prostředek určený pro navigační obrazovky.

# Obsah

## ➤ **Nastavení systému** Str. 15

Spuštění 16	Osobní informace 17	Nastavení režimu zobrazení 25	Mapa a vozidlo 27
Navigace 35	Doprava 43	Další nastavení 44	Resetování dat 50

## ➤ **Navigace** Str. 51

Zadávání cíle 52	Výpočet trasy 73	Jízda do cíle 76	Ovládání mapy 80
Změny trasy 87	Změny cíle 90		

## ➤ **Další funkce** Str. 103

Informace o nabídce Aplikace 104	ecoRoute™ 105	Informační funkce 112
----------------------------------	---------------	-----------------------

## ➤ **Odstraňování závad** Str. 117

Odstraňování závad 118
------------------------

## ➤ **Referenční informace** Str. 123

Omezení systému 124	Asistenční služby pro zákazníky 126	Právní informace 127
---------------------	-------------------------------------	----------------------

<b>Stručná referenční příručka</b>	Str. 2
------------------------------------	--------

<b>Nastavení systému</b>	Str. 15
--------------------------	---------

<b>Navigace</b>	Str. 51
-----------------	---------

<b>Další funkce</b>	Str. 103
---------------------	----------

<b>Odstraňování závad</b>	Str. 117
---------------------------	----------

<b>Referenční informace</b>	Str. 123
-----------------------------	----------

<b>Rejstřík</b>	Str. 130
-----------------	----------

# Přehled – stručný přehled funkcí

## Navigace

Jako cíl můžete vybrat jakékoli místo / orientační bod pomocí dotykové obrazovky. Navigační systém poskytuje jízdní pokyny pro každou změnu směru až do cíle.



### Ukládání domovské adresy ➡ Str. 17

Zaregistrujte **1** domovskou adresu.

### Ukládání kontaktů ➡ Str. 18

Uložte místa pro použití jako cíl.

### Zadávání cíle ➡ Str. 52

Vyberte cíl jedním z několika způsobů.

### Výběr trasy ➡ Str. 74

Provedte nastavení trasy a vyberte jednu z dostupných tras.



### Sledování trasy ➡ Str. 76

Sledujte trasu v reálném čase pomocí hlasové navigace.

### Dopravní informace\* ➡ Str. 85

Zobrazte dopravní zácpy a nehody a vyhněte se jim.

\*: Dostupné pouze v některých oblastech.

### Objíždky určitých oblastí ➡ Str. 38


Nastavte ulice a oblasti, které se mají objíždět.

### Přidávání bodů trasy ➡ Str. 89

Přidejte „zastávky“ na dané trase.



## Domovská obrazovka

Systém zobrazí různé funkce z domovské obrazovky. Stisknutím tlačítka  se můžete kdykoli vrátit na domovskou obrazovku.



 (Režim zobrazení)  
Přepíná mezi denním a nočním režimem.

 (Domů)  
Zobrazení domovské obrazovky.

 (Mapa)  
Zobrazení obrazovky mapy.



 (Zpět)  
Návrat na předchozí obrazovku.

**VOL** (Hlasitost)  
Zvýší nebo sníží hlasitost zvuku.

**NAB.**  
Zobrazení nabídky mapy.

**Navigace**  
Zobrazení navigační funkce, která byla použita naposledy.  
Při spuštění se zobrazí horní obrazovka navigace.

## Horní obrazovka navigace

Zobrazte obrazovku mapy a ovládejte navigační funkce. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se horní obrazovka navigace.



**Síla signálu GPS** ➔ Str. 116  
Zobrazte stav satelitů.

**Kam vést?** ➔ Str. 52  
Vyberte způsoby hledání za účelem zadání cíle pro navigaci po trase.

**Aplikace** ➔ Str. 104  
Zobrazte užitečné funkce, které jsou integrovány v navigačním systému.

**Zobrazit mapu** ➔ Str. 6  
Zobrazení obrazovky mapy.

**Nastavení** ➔ Str. 15  
Změňte nastavení navigačních funkcí.


# Ovládání dotykové obrazovky

Systém můžete ovládat pomocí prstu na dotykové obrazovce.

Dotykovou obrazovku lze ovládat, i když máte na rukou tenké rukavice, ale systém nemusí reagovat spolehlivě.


## Poklepání

Lehkým dotykem místa obrazovky prstem vyberte možnost na obrazovce.



## Potažení

Lehkým přejetím prstem do strany nebo nahoru či dolů procházejte seznamem nebo mapou.




Nastavení citlivosti dotykové obrazovky můžete změnit.

➔ [Viz návod k obsluze.](#)

## Posun

Pomalým posunutím prstu přes obrazovku procházejte mapou.



## Sevření/rozevření

Sevřením nebo rozevřením dvou prstů na obrazovce zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení mapy.










# Způsoby zadávání informací


Při výzvě můžete zadat informace (např. názvy měst, názvy ulic, čísla a symboly) na obrazovce zadání.

## Pomocí dotykové obrazovky

Výběr provedete dotykem na znak či ikonu na obrazovce.

- Výběrem  odstraníte poslední zadaný znak.
- Výběrem  odstraníte všechny zadané znaky.
- Výběrem  zobrazíte velká/malá písmena.
- Výběrem  zadáte mezeru.
- Výběrem  zobrazíte jiné typy znaků.
- Výběrem  změníte jazyk klávesnice.



Na obrazovkách pro zadání hledaných výrazů se zobrazí navrhované možnosti. Výběrem  zobrazíte seznam možností.

# Nápověda

Tento navigační systém disponuje informacemi nápovědy o tom, jak používat tuto navigaci.

➔ Str. 112


1 Stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko .


2 Stiskněte tlačítko .


3 Vyberte možnost **Aplikace**.

4 Vyberte možnost **Nápověda**.

5 Vyberte téma nápovědy.



Výběrem  hledejte témata nápovědy podle klíčového slova.

- Téma nápovědy můžete také zobrazit výběrem  na každé obrazovce nabídky.

# Legenda obrazovky mapy

Barva mapy se liší v závislosti na vybraném tématu mapy.

Měřítko mapy ➔ Str. 80

Vyhledávání konkrétní kategorie ➔ Str. 72

Ikony ovládání mapy

➔ Str. 80

Ikony dopravní nehody

Ulice





Aktuální poloha vozidla

Význačné oblasti

Ikony míst / orientačních bodů

Tlačítka mapy ➔ Str. 32

Ukazatel hustoty provozu

-  Hustota provozu je normální.
-  Provoz je mírně zhuštěný.
-  Provoz je velmi hustý nebo se zastavil.
-  Dopravní provoz není aktualizován.

Nabídka mapy ➔ Str. 81



# Navigace na trase

Během navigace po trase jsou trasové informace zobrazeny na obrazovce mapy.

Na obrazovce s informacemi o odbočkách můžete vidět podrobné informace.


## Obrazovka mapy



## Obrazovka navigace




## Denní a noční režim

Pro ruční přepnutí mezi denním a nočním režimem stiskněte tlačítko .



## Navigační pokyny

Na informačním rozhraní řidiče (DII) se zobrazí další navigační bod.






## Navigace – domovská adresa a trasa domů

Položka „Domů“ automaticky vypočítá trasu pro domovskou adresu z kterékoli polohy poté, co vyberete možnost **Domů**.

Uložit můžete jednu domovskou adresu. ➔ **Str. 17**


Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.

### Uložení domovské adresy


1 Stiskněte tlačítko .

2 Vyberte .

3 Vyberte možnost **MENU** a poté vyberte možnost **Nastavit domovskou destinaci**.



4 Vyberte možnost **Zadejte vlastní adresu**.




5 Vyberte možnost **Vyhledat vše**.



6 Zadejte číslo domu a poté vyberte možnost **Hotovo**.

7 Zadejte ulici a poté vyberte možnost **Hotovo**.

8 Vyberte ulici ze seznamu.



Pokud je zobrazena obrazovka výběru města, vyberte město.

9 Vyberte adresu ze seznamu.


10 Vyberte možnost **Vybrat**.

### Trasa domů

1 Stiskněte tlačítko .

2 Vyberte .


3 Vyberte **Domů**.



# Navigace – zadávání cíle


Zadejte cíl jedním z několika způsobů a sledujte navigaci po trase na mapě až do cíle.

Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.

1 Stisknete tlačítko .

2 Vyberte .


3 Vyberte **Adresa**.




4 Vyberte možnost **Vyhledat vše**.




5 Zadejte číslo domu a dle potřeby vyberte možnost **Hotovo**.



6 Zadejte název cílové ulice a vyberte možnost **Hotovo**.



7 Vyberte cílovou ulici ze seznamu.




Pokud je zobrazena obrazovka výběru města, vyberte město.


8 Vyberte adresu ze seznamu.


9 Vyberte možnost **Jet!**.


Spustí se navigace na trase do cíle.



• **Trasy:** Vyberte jednu z více tras.



• : Zobrazte mapu cíle a uložte místo.





# Navigace – změny trasy nebo cíle


Během navigace po trase můžete pozměnit trasu přidáním bodů trasy, kde chcete zastavit, nebo změnou cíle.

## Přidání bodu trasy („zastávky“)

Na trase můžete přidávat body trasy. ➔ Str. 89

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte způsob hledání.
- 4 Vyberte místo pro přidání do seznamu cílů a vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

- 6 V případě potřeby upravte pořadí cílů a vyberte možnost **Hotovo**.





## Změny cíle


K určení nového cíle během navigace po trase existuje několik způsobů, které můžete použít.


- Vyhledávání nejbližších nemocnic, policejních stanic nebo čerpacích stanic ➔ Str. 91  
Vyberte ikonu vozidla a vyberte možnost.
- Výběr ikony na mapě ➔ Str. 90  
Dvakrát vyberte ikonu místa / orientačního bodu nebo novou oblast na mapě.
- Zadání nového cíle ➔ Str. 93  
Vyberte možnost **Kam vést?** a poté zadejte nový cíl.


## Zrušení trasy


- 1 Vyberte .





 Proč se ikona polohy vozidla na mapě zdá být mírně odchýlená od mé skutečné polohy, zejména na křižovatkách?


 To je normální. Navigační systém nemá informace o šířce křižovatek. Větší odchylky v poloze vozidla mohou znamenat dočasnou ztrátu signálu GPS.






 Proč se zobrazený čas příjezdu do cíle občas prodlouží, ačkoli se přibližuji k cíli?


 Čas příjezdu do cíle je založený na rychlostním limitu jednotlivých silnic. V závislosti na dopravě může být čas příjezdu do cíle vypočítán na dřívější nebo pozdější dobu.


 Proč hodiny často mění čas dopředu a zpět o jednu hodinu?

 Nastavení hodin se automaticky aktualizuje na základě vaší polohy GPS. Pokud jedete v blízkosti hranice časového pásma, je pravděpodobným důvodem automatická aktualizace.

 Jak zapnu hlasovou navigaci navigačního systému?

-  1. Stiskněte tlačítko .  
Vyberte kartu **Nastavení** > **Systém** > **Zvuk/signál**.  
Pokud je hlasitost pokynů nízká, zvýšte hodnotu **Hlasitost pokynů**.  
Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.
-  2. Stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko . Vyberte **Nastavení** > **Navigace**.  
Zkontrolujte, zda položka **Hlasová navigace** není nastavena na možnost Vypnuto.

 Jak určím cíl, když nelze najít zadané město ani ulici?

 Zkuste vybrat cíl přímo na mapě.


# Způsob použití této příručky

Tato část vysvětluje různé metody, jak můžete snadno najít informace v této příručce.



## Hledání v obsahu ➔ Str. 1

Hledání požadovaných informací usnadňují dva typy obsahu.



Nejprve vyhledejte obecnou kapitolu týkající se toho, co hledáte (např. zadávání cíle z položky Oblíbené). Poté přechodem na tuto kapitolu zobrazíte konkrétnější obsah.

Tento podrobnější obsah přesně ukazuje, jaké informace jsou uvedeny podle části a nadpisu.




## Hledání v rejstříku ➔ Str. 130

V rejstříku lze najít jednotlivé položky nabídek, které se zobrazí na obrazovce navigace (např. Oblíbené).



Přejděte na další stranu




Po stromu nabídek přejdete k podrobným pokynům, které vysvětlují postup k dosažení požadovaného výsledku.



### Strom nabídek

Strom nabídek usnadňuje navigaci v možnostech nabídek systému. Abyste přešli k požadované funkci, sledujte strom nabídek v uvedeném pořadí kroků.



Vyberte položku na ovládacím panelu systému.

Vyberte možnost nabídky.

Vyberte **Oblíbené**.

\* Ukázkové strany a obrázky v této části se mohou lišit od skutečných.



# Nastavení systému

Tato část popisuje postup spuštění i funkce pro navigaci a nastavení.



<b>Spuštění</b> .....	16	<b>Navigace</b> .....	35
<b>Osobní informace</b> .....	17	Režim výpočtu.....	36
Nastavení domovské destinace.....	17	Vyhýbat se.....	37
Oblíbená místa.....	18	Vlastní objíždky.....	38
<b>Nastavení režimu zobrazení</b> .....	25	<b>Doprava</b> .....	43
Ruční přepnutí režimu displeje.....	25	<b>Další nastavení</b> .....	44
<b>Mapa a vozidlo</b> .....	27	Jednotky.....	44
Vozidlo.....	28	Jazyk a klávesnice.....	45
Zobrazení mapy jízdy (Orientace mapy).....	29	Zařízení.....	48
Detail mapy.....	30	<b>Resetování dat</b> .....	50
Téma mapy.....	31	Obnovení výchozích nastavení z výroby.....	50
Tlačítka mapy.....	32		
Vrstvy mapy.....	33		
Panely.....	33		
myMaps.....	34		




Když nastavíte režim napájení do polohy PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO, navigační systém se automaticky spustí. Při spuštění se zobrazí následující potvrzovací obrazovka.



## 1. Vyberte **OK**.

- ▶ Zobrazí se domovská obrazovka.
- ▶ Pokud nevyberete možnost **OK** do 30 sekund, zobrazí se černá obrazovka nebo hodiny. Dotkněte se obrazovky a zpráva se znovu zobrazí.
- ▶ Systém automaticky spustí funkci, která byla použita naposledy.

## 2. Stiskněte tlačítko .

- ▶ Zobrazí se obrazovka mapy.
- ▶ Chcete-li zobrazit horní obrazovku navigace, stiskněte tlačítko .

## » Spuštění

Vyhnete se soustředění pozornosti na obrazovku a jedte bezpečně podle aktuálních dopravních omezení.

Používáte-li navigační systém, systém může zavřít ostatní aplikace.

Když vyberete možnost **Navigace**, systém zobrazí navigační funkci, která byla použita naposledy. Při spuštění se zobrazí horní obrazovka navigace.



## ■ Omezení pro manuální ovládání

Určité manuální funkce jsou neaktivní nebo je nelze používat, pokud je vozidlo v pohybu. Možnost, která je zobrazena šedě, bude možné použít až po zastavení vozidla.

## Nastavení domovské destinace



Nabídka osobních informací slouží k nastavení vaší domovské destinace.



1. Vyberte možnost **Nastavit domovskou destinaci**.

2. Vyberte možnost.

- ▶ Vyberte možnost **Použít aktuální pozici** a nastavte domovskou destinaci.
- ▶ Vyberte možnost **Zadejte vlastní adresu** nebo **Zvolit z naposledy nalezených**, pokračujte kroky 3 a 4.

3. Vyberte domovskou destinaci.

4. Vyberte možnost **Vybrat**.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Zadejte vlastní adresu:** Nastaví domovskou destinaci zadáním adresy.
  - ▶ **Uložení domovské adresy** Str. 8
- **Použít aktuální pozici:** Nastaví vaši aktuální polohu jako vaši domovskou destinaci.
- **Zvolit z naposledy nalezených:** Nastaví domovskou destinaci z naposledy nalezené polohy.

### Osobní informace

Stejnou obrazovku můžete také zobrazit výběrem na obrazovce **Kam vést?**.

Chcete-li odstranit zkratky, vyberte možnost **Odebrat zkratky**.


▶ **Odstranění zkratk** Str. 57

Domovskou destinaci lze přepsat.

## Oblíbená místa

Lze ukládat místa, abyste je mohli rychle vyhledat a vytvořit k nim trasy.

### Uložení oblíbeného místa




1. Vyberte způsob hledání.  
► Vyhledejte místo, které chcete uložit.

► **Zadávání cíle** Str. 52


2. Vyberte .




3. Vyberte **MENU** nebo .
4. Vyberte možnost **Uložit**.  
► V případě potřeby zadejte název a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte **OK**.

## Uložení oblíbeného místa ručně


  ►  ► Zobrazit mapu




1. Vyberte cíl na mapě.  
 ► **Zadání na mapě** Str. 72
2. Vyberte název cíle v dolní části mapy.
3. Vyberte **MENU** nebo .
4. Vyberte možnost **Uložit**.  
 ► Na některých místech jiných než POI můžete upravovat název místa.
5. Vyberte **OK**.

## Uložení aktuální polohy

     **Zobrazit mapu**



1. Vyberte ikonu vozidla.
2. Vyberte možnost **Uložit**.



3. Zadejte název místa.
4. Vyberte možnost **Hotovo**.
5. Vyberte **OK**.


## Uložení aktuální polohy

Poloha vozidla se nemusí zobrazit v těchto případech:

- Vozidlo jede mimo silnici.
- Nelze aktualizovat údaje o poloze vozidla.

## Úprava oblíbeného místa

📍 ► 🔍 ► **Oblíbené**




1. Vyberte oblíbené místo, které chcete upravit.

2. Vyberte **i**.



3. Vyberte **MENU** nebo **☰**.

4. Vyberte **Upravit**.




5. Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Název:** Zadá nový název místa.
- **Telefonní číslo:** Zadá telefonní číslo.
- **Kategorie:** Vytvoří nebo změní kategorii, v které je toto místo uloženo.
- **Změnit symbol bodu:** Vyberte nový symbol.

## Odstranění oblíbeného místa

📍 ► 🔍 ► **Oblíbené**



1. Vyberte oblíbené místo, které chcete odstranit.
2. Vyberte **i**.




3. Vyberte **MENU** nebo **☰**.
4. Vyberte **Odstranit**.
5. Vyberte **Ano**.




## Odstranění oblíbených míst

📍 🔍 ► 🔍 ► Oblíbené




1. Vyberte **MENU** nebo .
2. Vyberte možnost **Odstranit oblíbené**.





3. Vyberte oblíbené místo, které chcete odstranit.  
► Pro odstranění všech oblíbených míst vyberte možnost **Vybrat vše**.
4. Vyberte **Odstranit**.
5. Vyberte **Ano**.

## Ruční přepnutí režimu displeje

Nastavte jas obrazovky samostatně pro režimy Den a Noc. Stisknutím tlačítka  postupně přepínáte režimy displeje (Den na Noc na Vypnuto).



Stiskněte tlačítko .




- ▶ Po několika sekundách se zobrazí pruh Jas.
- ▶ Výběrem  či  upravte jas.

### ☒ Ruční přepnutí režimu displeje


Lze také nastavit jas displeje posunutím nebo přejetím prstem na panelu Jas.

Nastavení citlivosti dotykové obrazovky můžete změnit.

➔ **Viz návod k obsluze.**

Ovládání osvětlení	Funkce
Tlačítko 	Vybere denní nebo noční režim displeje, když chce uživatel dočasně změnit jas displeje. <b>Nezapomeňte:</b> Toto tlačítko potlačí všechny ostatní úpravy displeje, které buď automaticky nastavuje snímač slunečního světla, nebo které jste ručně nastavili na obrazovce Nastavení systému.
Snímač slunečního světla (umístění viz uživatelská příručka)	Pokud snímač slunečního světla detekuje denní světlo a jsou zapnuty světlomety, systém automaticky potlačí zobrazení režimu Noc a zobrazí displej v režimu Den. <b>Nezapomeňte:</b> Tuto automatickou volbu lze případně potlačit tlačítkem  .
Knoflík nastavení osvětlení palubní desky (umístění viz uživatelská příručka)	Jsou-li zapnuty světlomety a chcete zobrazit displej v režimu Den, upravte osvětlení na plný jas (pípnutí). <b>Nezapomeňte:</b> Chcete-li umožnit automatické přepínání detekcí zapnutí nebo vypnutí světlometů, upravte jas palubní desky zpět na střední hodnoty.
Světlomety (Auto/Zap/Vyp)	Při zapnutí přejde displej na zobrazení režimu Noc. Tři předchozí výše uvedená ovládání mohou tuto funkci „zrušit“. <b>Nezapomeňte:</b> Pro nastavení displeje na požadovanou volbu použijte tlačítko  , nebo upravte osvětlení přístrojové desky na plný jas.

Změňte nastavení mapy.



Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Vozidlo:** Změní ikonu tak, aby reprezentovala vaši polohu na mapě.  
➔ **Vozidlo** Str. 28
- **Zobrazení mapy jízdy:** Nastaví na mapě perspektivu.  
➔ **Zobrazení mapy jízdy (Orientace mapy)** Str. 29
- **Detail mapy:** Nastaví úroveň detailu na mapě. Více podrobností může způsobit pomalejší vykreslování mapy.  
➔ **Detail mapy** Str. 30
- **Téma mapy:** Změní barvu mapových dat.  
➔ **Téma mapy** Str. 31
- **Tlačítka mapy:** Nastaví, které ikony jsou zahrnuty na mapě. Do mapy lze zahrnout až tři ikony.  
➔ **Tlačítka mapy** Str. 32
- **Vrstvy mapy:** Nastaví data, která se zobrazí na mapě.  
➔ **Vrstvy mapy** Str. 33
- **Palubní desky:** Nastaví uspořádání ovládacího panelu mapy.  
➔ **Panely** Str. 33

- **Automatické zvětšení a zmenšení:** Nastavuje, zda bude použito automatické zvětšení a zmenšení mapy podle vzdálenosti k dalšímu navigačnímu bodu.
- **myMaps:** Nastaví, které nainstalované mapy systém použije.  
📄 myMaps Str. 34

## Vozidlo

📍 🗨️ ▶ 🚗 ▶ **Nastavení ▶ Mapa a vozidlo ▶ Vozidlo**

Můžete zvolit ikonu vozidla.



1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

## Zobrazení mapy jízdy (Orientace mapy)

📍 🗺️ ► 🏠 ► **Nastavení** ► **Mapa a vozidlo** ► **Zobrazení mapy jízdy**

Vyberte orientaci mapy.



1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Čelem:** Zobrazí mapu se směrem jízdy nahoru.
- **K severu:** Zobrazí mapu, kde sever vždy směřuje nahoru.
- **3D** (výchozí nastavení z výroby): Zobrazí mapu v 3D se směrem jízdy nahoru.

## Detail mapy

📍 🗺️ ▶️ ⏪ ▶️ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **Detail mapy**

Nastaví úroveň detailu na mapě.



1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Větší:** Zobrazuje podrobnější úroveň detailů na mapě.
- **Normální** (výchozí nastavení z výroby): Zobrazuje normální úroveň detailů na mapě.
- **Menší:** Zobrazuje méně podrobnou úroveň detailů na mapě.

## Téma mapy

📍 🗺 ▶ 🏠 ▶ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **Téma mapy**

Změní barvu mapových dat.





1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Uložit**.





## Tlačítka mapy

📍 🗺️ ▶ ▶ Nastavení ▶ Mapa a vozidlo ▶ Tlačítka mapy

Nastaví až tři zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů mapy.



1. Vyberte možnost , chcete-li zkratku odstranit, a poté vyberte možnost **OK**.
2. Výběrem  přidáte novou zkratku.
3. Vyberte možnost.
4. Vyberte možnost **Uložit**.

🗺️ Tlačítka mapy

### Obnovit výchozí hodnoty

Obnoví nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

## Vrstvy mapy

  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **Vrstvy mapy**

Nastaví data, která se objeví na obrazovce mapy.




1. Vyberte možnost(i).
2. Vyberte možnost **Uložit**.

## Panely

  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **Palubní desky**

Přepne uspořádání ovládacího panelu v dolní části mapy.



1. Vyberte  nebo .
2. Vyberte možnost **Uložit**.


### ☒ Vrstvy mapy

Protokol trasy je ve výchozím nastavení z výroby vypnutý.

## myMaps

📍 🗺️ ▶️ 🔄 ▶️ **Nastavení** ▶️ **Mapa a vozidlo** ▶️ **myMaps**


Nastaví, které nainstalované mapy systém použije.



Vyberte možnost(i).

## Nastavení ► Navigace

Změní nastavení navigace.



K dispozici jsou následující možnosti:

- **Režim výpočtu:** Nastaví preference trasy.  
    ▶ **Režim výpočtu** Str. 36
- **Vyhýbat se:** Nastaví možnosti, kterým je třeba se na trase vyhnout.  
    ▶ **Vyhýbat se** Str. 37
- **Vlastní objíždky:** Umožňuje vám vyhnout se konkrétním silnicím nebo oblastem.  
    ▶ **Vlastní objíždky** Str. 38
- **Pokročilé objíždky:** Nastaví délku objíždky.
- **Hlasová navigace:** Zapíná nebo vypíná hlasové výzvy.
- **GPS simulátor:** Zastaví přijímání signálu GPS systémem.


## ▶ Navigace

Možnosti **Pokročilé objíždky** a **GPS simulátor** jsou ve výchozím nastavení z výroby vypnuté.

## Režim výpočtu

📍 ◀ ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ Navigace ▶ Režim výpočtu

Provede nastavení trasy.



1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Uložit**.


K dispozici jsou následující možnosti:

- **Rychlejší čas** (výchozí nastavení z výroby): Vypočítává trasy, které jsou rychlejší, ale z hlediska vzdálenosti mohou být delší.
- **Kratší vzdálenost**: Vypočítává trasy, které jsou z hlediska vzdálenosti kratší, ale mohou trvat delší dobu.
- **Méně paliva**: Vypočítává trasy, které mohou vyžadovat méně paliva než jiné trasy.

## Vyhýbat se

📍 🗺 ▶ ▶ Nastavení ▶ Navigace ▶ Vyhýbat se

Nastavte možnosti trasy, kterým se chcete vyhnout.



1. Vyberte možnost(i).
2. Vyberte možnost **Uložit**.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Obratům do protisměru:** Vyhýbá se obrátům do protisměru.
- **Dálnicím:** Vyhýbá se dálnicím.
- **Placeným silnicím:** Vyhýbá se zpoplatněným silnicím.
- **Trajektům:** Vyhýbá se trajektům.
- **Speciálním jízdním pruhům:** Vyhýbá se speciálním jízdním pruhům.
- **Nezpevněným silnicím:** Vyhýbá se nezpevněným silnicím.


### ☒ Vyhýbat se

Možnosti **Dálnicím**, **Placeným silnicím** a **Trajektům** jsou ve výchozím nastavení z výroby vypnuté.

## Vlastní objíždky

📍 ▶ 🗺️ ▶ 🏠 ▶ **Nastavení** ▶ **Navigace** ▶ **Vlastní objíždky**

Umožňuje vyhnout se konkrétním oblastem a silničním úsekům. Vlastní objíždky můžete aktivovat a deaktivovat podle potřeby.



Vyberte možnost.


- ▶ Vyberte možnost **Přidat novou vlastní objíždku**, pokud jsou vlastní objíždky již uloženy.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Přidat oblast objíždky**: Nastaví oblast, které je třeba se vyhnout.
  - ▶ **Přidání oblasti, které je třeba se vyhnout** Str. 39
- **Přidat silnici pro objíždku**: Nastaví silnici, které je třeba se vyhnout.
  - ▶ **Přidání silnice, které je třeba se vyhnout** Str. 40

## Přidání oblasti, které je třeba se vyhnout

📍 🗺️ ► 🏠 ► **Nastavení ► Navigace ► Vlastní objíždky ► Přidat oblast objíždky**



1. Vyberte levý (pravý) horní roh oblasti, které je třeba se vyhnout. Vyberte možnost **Další**.  
► Ikona 📍 je zobrazena na mapě.



2. Vyberte pravý (levý) dolní roh oblasti, které je třeba se vyhnout. Vyberte možnost **Další**.  
► Vybraná oblast je na mapě zašedlá.




3. Vyberte možnost **Hotovo**.




## ■ Přidání silnice, které je třeba se vyhnout


📍 🗺️ ► 🚗 ► **Nastavení ► Navigace ► Vlastní objíždky ► Přidat silnici pro objíždku**



1. Vyberte výchozí bod silničního úseku, kterému se chcete vyhnout. Vyberte možnost **Další**.  
► Ikona 📍 je zobrazena na mapě.




2. Vyberte koncový bod silničního úseku. Vyberte možnost **Další**.  
► Vybraná silnice změní barvu.




3. Vyberte možnost **Hotovo**.


## Úprava vlastní objíždky

📍 ► 🗺️ ► 🏠 ► Nastavení ► Navigace ► Vlastní objíždky



1. Ze seznamu vyberte oblast nebo silnici, kterou chcete upravit.




2. Vyberte .
  - Zobrazí se obrazovka nabídky.
3. Vyberte položku.

K dispozici jsou následující položky:


- **Přejmenovat:** Zadá nový název.
- **Odstranit:** Odstraní vybranou oblast nebo silnici.
- **Vypnout:** Vypne objíždku.

## Odstranění vlastní objíždky

📍 🔍 ► 🏠 ► **Nastavení** ► **Navigace** ► **Vlastní objíždky**



1. Vyberte .




2. Vyberte možnosti, které chcete odstranit.

► Pro všechny možnosti v seznamu vyberte možnost **Vybrat vše**.


3. Vyberte **Odstranit**.

## Odstranění vlastní objíždky

Chcete-li vyhledat uloženou vlastní objíždku, vyberte .


## **Nastavení ▶ Doprava**

Nastaví funkci dopravy.



Vyberte možnost.


K dispozici jsou následující možnosti:

- **Doprava:** Aktivuje funkci dopravy.  
 **Dopravní informace** Str. 85
- **Aktuální poskytovatel:** Nastaví poskytovatele dat o dopravním provozu.
- **Předplatné:** Zobrazí seznamy aktuálních předplacených dopravních služeb.
- **Optimalizovat trasu:** Nastaví, zda použít optimalizované alternativní trasy v režimu **Na požádání** (výchozí nastavení z výroby) nebo **Automaticky**.

## Jednotky

    **Nastavení**  **Jednotky**  **Jednotky**

Můžete nastavit jednotky mapy.



1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Uložit**.


K dispozici jsou následující možnosti:

- **Míle:** Nastaví jednotky na míle.
- **Kilometry:** Nastaví jednotky na kilometry.

## Jazyk a klávesnice

  ►  ► **Nastavení** ► **Jazyk a klávesnice**

Nastavte jazyk pro danou jednotku a rozložení klávesnice.



Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Jazyk hlasové nápovědy:** Nastaví jazyk hlasových výzev.
  - **Jazyk hlasové nápovědy** Str. 46
- **Jazyk klávesnice:** Nastaví jazyk klávesnice.
  - **Jazyk klávesnice** Str. 46
- **Rozložení klávesnice:** Nastaví rozložení klávesnice.
  - **Rozložení klávesnice** Str. 47

### ► Jazyk a klávesnice

Když vyberete jazyk pro audiosystém, automaticky se přepne nastavení jazyka navigačního systému. Pokyny viz uživatelská příručka.

## Jazyk hlasové nápovědy


🔍 🗂 ► 🏠 ► **Nastavení** ► Jazyk a klávesnice ► **Jazyk hlasové nápovědy**



1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

## Jazyk klávesnice


🔍 🗂 ► 🏠 ► **Nastavení** ► Jazyk a klávesnice ► **Jazyk klávesnice**



1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

## Rozložení klávesnice

🔗 ▶ 🏠 ▶ ⏪ ▶ Nastavení ▶ Jazyk a klávesnice ▶ Rozložení klávesnice




1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Uložit**.



## Zařízení

🔍 📍 ► 🏠 ► **Nastavení** ► **Zařízení**



Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Informace o:** Zobrazuje informace o zařízení.  
📄 **Informace o** Str. 49
- **Historie cestování:** Umožňuje, aby systém nahrával informace pro navrhované trasy, předchozí trasy a cíle, a funkce protokolu trasy.
- **Vymazat historii cestování:** Vymaže zaznamenané informace.
- **Aktualizovat mapu:** Zobrazí obrazovku popisu aktualizace mapy.  
📄 **Aktualizace navigace** Str. 126

## Informace o

📍 🗺 ▶ 🏠 ▶ **Nastavení** ▶ Zařízení ▶ Informace o


Zobrazuje informace o zařízení.



## Obnovení výchozích nastavení z výroby



Všechna nastavení lze obnovit na výchozí nastavení z výroby.




1. Vyberte možnost **Obnovit**.
2. Vyberte **Ano**.

### » Obnovení výchozích nastavení z výroby

Chcete-li resetovat následující možnosti, viz níže uvedené reference:

- Domů
  - **Odstranění oblíbených míst** Str. 24
- Nedávné
  - **Historie** Str. 71
- Oblíbené
  - **Oblíbená místa** Str. 18

Pokud vyberete **MENU** nebo  v každé kategorii nastavení, můžete obnovit vybranou kategorii.

Když předáváte vozidlo třetí straně, resetujte veškerá nastavení na výchozí hodnoty a odstraňte všechna osobní data.

# Navigace




Tato část popisuje, jak zadat cíl, vybrat trasu pro jízdu a sledovat tuto trasu až do cíle. Zároveň popisuje, jak během cesty změnit trasu nebo cíl.

<b>Zadávání cíle</b> .....	52	<b>Ovládání mapy</b> .....	80
HONDA.....	58	Nabídka mapy.....	81
Adresa.....	59	Dopravní informace.....	85
Kategorie.....	64	<b>Změny trasy</b> .....	87
Oblíbené.....	70	Zastavení trasy.....	87
Historie.....	71	Uskutečnění objíždky.....	88
Zadání na mapě.....	72	Přidání bodů trasy.....	89
<b>Výpočet trasy</b> .....	73	<b>Změny cíle</b> .....	90
Prohlížení a vybírání tras.....	74	Výběr cíle na mapě.....	90
Zobrazení mapy cíle.....	75	Vyhledávání podniku v blízkosti.....	91
<b>Jízda do cíle</b> .....	76	Zadání nového cíle.....	93
Zobrazení trasy.....	76	Zadávání nového cíle plánovačem tras.....	94
		Úprava seznamu cílů.....	98



Tato část popisuje, jak zadat cíl pro navigaci po trase.



Zkratky


Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Zadejte hledanou položku:** Nastaví cíl zadáním kategorie, názvu, adresy nebo názvu města.
  - **Používání panelu hledání** Str. 54
- **Hledat v blízkosti:** Vybere město, v jehož blízkosti se bude hledat.
  - **Změna oblasti hledání** Str. 55
- **Domů:** Nastaví domovskou adresu jako cíl.
  - **Trasa domů** Str. 8
- **HONDA:** Nastaví nejbližšího prodejce společnosti Honda jako cíl.
  - **HONDA** Str. 58
- **Adresa:** Nastaví cíl zadáním adresy.
  - **Adresa** Str. 59


## ➤ Zadávání cíle

Displej audiosystému může v jednom okamžiku poskytovat navigaci po trase pouze z jednoho navigačního systému. Pokud nastavíte cíl na jednom systému, jakákoliv aktivní navigace po trase u dalšího systému se zruší, a do cíle vás bude navádět systém, který právě používáte.

Pokud stisknete tlačítko  na volantu a vyberete nabídku **navigace**, když se nacházíte na obrazovce mapy, budou k dispozici následující položky. Vyberte položky pomocí tlačítek na volantu.

- **Domů**
- **Poslední cílový bod**
- **Změnit nastavení tras**
- **Uložená místa**
- **Zrušit trasu**
- **Přidat novou adresu**




Tlačítko 


- **Kategorie:** Nastaví cíl výběrem kategorie.  
    ▶ **Kategorie** Str. 64
- **Oblíbené:** Nastaví cíl výběrem místa uloženého v seznamu Uložené.  
    ▶ **Oblíbené** Str. 70
- **Historie:** Nastaví cíl výběrem předchozího cíle.  
    ▶ **Historie** Str. 71
- **Přidat zkratku:** Přidá zkratky do nabídky **Kam vést?**.  
    ▶ **Přidání zkratek** Str. 56

## Používání panelu hledání

  ▶  ▶ **Zadejte hledanou položku**

Panel hledání můžete použít k hledání míst zadáním kategorie, názvu, adresy, telefonního čísla společnosti nebo názvu města.



1. Zadejte hledaný výraz.
  - ▶ Historie vyhledávání se zobrazí pod panelem hledání.
  - ▶ Navrhované výrazy pro hledání se při psaní zobrazí pod panelem hledání.
2. Vyberte  nebo navržený výraz pro vyhledávání.
3. Vyberte cíl ze seznamu.
4. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.
  - ▶ **Výpočet trasy** Str. 73

## » Používání panelu hledání


Chcete-li odstranit historii vyhledávání, vyberte možnost **Obnovit** v nabídce nastavení.

▶ **Obnovení výchozích nastavení z výroby** Str. 50

## Změna oblasti hledání

  ▶  ▶ **Hledat v blízkosti:**

Ve výchozím nastavení vyhledá systém místa nejbližší k vaší aktuální poloze. Můžete vyhledat místo v blízkosti jiného města nebo místa.



Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Aktuální pozice:** Vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy.
- **Mojí aktivní trasy:** Vyhledává podél vaší aktuální trasy.
- **Cíle:** Vyhledává v blízkosti vašeho aktuálního cíle.
- **Jiného města:** Vyhledává poblíž města, které jste zadali.
- **Posledně uložených:** Vyhledává v blízkosti posledně použitého cíle.
- **Oblíbených:** Vyhledává v blízkosti oblíbeného místa.

## ☒ Změna oblasti hledání


Položky **Mojí aktivní trasy** a **Cíle** lze nastavit, když je trasa aktivní.



## ■ Přidání zkratk

📍 ▶ 🗺️ ▶ 🔍 ▶ **Přidat zkratku**


Uložit lze maximálně 36 ikon.





Vyberte možnost, ke které chcete přidat zkratku.

## Odstranění zkratk

📍 ▶ 🔍 ▶ NAB. ▶ **Odebrat zkratky**



1. Vyberte zkratku označenou , pokud jí chcete odstranit.




2. Vyberte možnost **Pro odebrání stiskněte**.

3. Vyberte možnost **Uložit**.

## HONDA



Najděte jakékoli služby společnosti Honda k nastavení jako cíle.



1. Vyberte požadovaný název ze seznamu.
2. Nastavte trasu do cíle.  
    ➤ **Výpočet trasy** Str. 73

## Adresa



Zadá adresu, která slouží jako cíl. Zobrazí se město nebo země, kde se aktuálně nacházíte.

Vyberte město nebo PSČ v

**Anglie**

Zadejte město      Hláskujte PSČ

Vyhledat vše

Změnit zemi


Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Zadejte město:** Vybere cílové město.
  - **Výběr města** Str. 62
- **Hláskujte PSČ:** Vybere poštovní směrovací číslo cíle.
  - **Výběr poštovního směrovacího čísla** Str. 63
- **Vyhledat vše:** Zadá adresu pro použití jako cíl.
  - **Vyhledat vše** Str. 61
- **Změnit zemi:** Vybere možnost změny země.
  - **Výběr možnosti Změnit zemi** Str. 60

## ■ Výběr možnosti Změnit zemi

📍 🗺️ ► 🔍 ► Adresa ► Změnit zemi





1. Zadejte název země.



2. Vyberte zemi ze seznamu.

## Vyhledat vše

📍 ► 🗺️ ► 🔍 ► Adresa ► Vyhledat vše



1. Zadejte číslo domu. Vyberte možnost **Hotovo**.

2. Zadejte název ulice. Vyberte možnost **Hotovo**.  
► Po zadání několika písmen se automaticky zobrazí seznam odpovídajících výskytů – nejlepší shoda je uvedena nahoře.

3. Vyberte cíl ze seznamu.

► Pokud je zobrazena obrazovka výběru města, vyberte město.

4. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.

➡ **Výpočet trasy** Str. 73

## 🔍 Vyhledat vše

Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.

## ■ Výběr města

📍 🔍 ► Adresa ► Zadejte město



1. Zadejte název jiného města. Vyberte možnost **Hotovo**.

► Po zadání několika písmen se automaticky zobrazí seznam odpovídajících výskytů – nejlepší shoda je uvedena nahoře.

2. Vyberte cílové město ze seznamu.

► Dále budete vyzváni k zadání čísla domu.

🔍 **Vyhledat vše** Str. 61


## ►► Výběr města

Není nutné zadávat mezery ani symboly (např. &, -, %).

Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.

## ■ Výběr poštovního směrovacího čísla

📍 ► 🔍 ► Adresa ► Hláskujte PSČ




1. Zadejte poštovní směrovací číslo. Vyberte možnost **Hotovo**.

2. Vyberte poštovní směrovací číslo cíle ze seznamu.

3. Zadejte číslo domu. Vyberte možnost **Hotovo**.

4. Zadejte název ulice. Vyberte možnost **Hotovo**.

5. Vyberte cílovou ulici ze seznamu.  **Výpočet trasy** Str. 73

## ►► Výběr poštovního směrovacího čísla

Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.



## Kategorie


Vyberte kategorii místa (např., restaurace, čerpací stanice, nakupování) uloženého v databázi map pro hledání cíle.

### Vyhledání místa podle kategorie

 Kategorie



1. Vyberte kategorii.




2. Vyberte podkategorii.


- Pokud není zobrazena obrazovka podkategorie, pokračujte krokem 3.

### » Kategorie

Tato možnost se hodí v případě, že neznáte přesný název místa, nebo chcete-li zúžit počet vrácených výsledků na místa se společným názvem.



3. Vyberte název místa ze seznamu.
4. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.
  - **Výpočet trasy** Str. 73



## ■ Vyhledání místa podle křižovatek

📍 🗺️ ► 🔍 ► Kategorie ► Křižovatky

Vybere křižovatku dvou ulic jako cíl.



1. Vyberte možnost **Zadejte město**.
  - Pokud vyberete možnost **Vyhledat vše**, pokračujte krokem 4.
  - V případě potřeby vyberte možnost **Změnit zemi**.
    - ☑ **Výběr možnosti Změnit zemi**

Str. 60

2. Zadejte název města. Vyberte možnost **Hotovo**.
  - Po zadání několika písmen se automaticky zobrazí seznam odpovídajících výskytů – nejlepší shoda je uvedena nahoře.
3. Vyberte město.

## ☒ Vyhledání místa podle křižovatek

Existuje-li více než jedna křižovatka, budete vyzváni k výběru křižovatky.




4. Zadejte název ulice 1. Vyberte možnost **Hotovo**.
  - ▶ Po zadání několika písmen se automaticky zobrazí seznam odpovídajících výskytů – nejlepší shoda je uvedena nahoře.
5. Vyberte ulici ze seznamu.
  - ▶ Opakováním kroku 4 zadejte název ulice 2.
6. Vyberte křižovatku.
7. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.
  - ▶ **Výpočet trasy** Str. 73

## Vyhledání města

📍 🗺️ ► 🔍 ► Kategorie ► Města

Vybere cílové město.



1. Vyberte město.
  - Vyberte možnost **Zadejte hledanou položku** a chcete-li zúžit počet výsledků, zadejte název města.
2. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.
  - ➡ **Výpočet trasy** Str. 73

## Vyhledání místa pomocí souřadnic

📍 🗺️ ► 🔍 ► Kategorie ► Souřadnice

Místo můžete vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. To může být užitečné při hře spočívající v hledání skryté schránky (geocaching).



1. Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
2. Zadejte novou souřadnici. Vyberte možnost **Hotovo**.
3. Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
4. Zadejte novou souřadnici. Vyberte možnost **Hotovo**.
5. Vyberte **Zobrazit na mapě**.
6. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.

➡ **Zobrazení mapy cíle** Str. 75

## 🗨️ Vyhledání místa pomocí souřadnic

Pokud chcete změnit formát souřadnic, vyberte **MENU** nebo **☰** a poté vyberte **Formát**.

## Oblíbené



Vyberte oblíbené místo, které chcete použít jako cíl.



1. Vyberte cíl ze seznamu.
2. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.  
    ➤ **Výpočet trasy** Str. 73

### » Oblíbené

Můžete přidávat, upravovat a odstraňovat uložená místa.


➤ **Oblíbená místa** Str. 18

## Historie




Vybere adresu ze seznamu posledních 50 cílů, která bude použita jako cíl. Seznam je zobrazen s posledně použitým cílem nahoře.

☰	AAAAAAA	23 <sup>k</sup> <sub>m</sub>	Z
⬇	BBBBBBB	0.6 <sup>k</sup> <sub>m</sub>	SZ
⬇	CCCCCCC	0.1 <sup>k</sup> <sub>m</sub>	JV
⬇	CCCC CDD 33		
⬇	DDDDDDD	0.4 <sup>k</sup> <sub>m</sub>	J

1. Vyberte cíl ze seznamu.
2. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.  
 **Výpočet trasy** Str. 73

### Historie

Pokud chcete odstranit všechny poslední cíle, vyberte


**MENU** nebo  a poté vyberte **Vymazat**.




## Zadání na mapě






  ►  ► **Zobrazit mapu**

Posunem mapy ručně vyberte ikonu nebo místo jako cíl.





1. Vyberte jakýkoli bod na mapě, ulici, křižovatku, nebo ikonu kategorie.  
► Po stisknutí tlačítka  se vrátíte do aktuální polohy.
2. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.  
► **Výpočet trasy** Str. 73

### ►► Zadání na mapě

Mapu si můžete přizpůsobit podle libosti pomocí , , ,  nebo .


► **Ovládání mapy** Str. 80

Chcete-li zobrazit specifickou kategorii míst, vyberte  a poté vyberte ikonu kategorie.

Informace o místě se zobrazí, pokud vyberete  na mapě.

► **Zobrazení mapy cíle** Str. 75

Tato část popisuje, jak vypočítat trasu.



Vyberte možnost **Jet!**.

► Systém vypočítá a zobrazí čáru trasy na obrazovce mapy.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Trasy:** Zobrazí různé trasy.
  - **Prohlížení a vybírání tras** Str. 74
- **i:** Zobrazí cíl na mapě.
  - **Zobrazení mapy cíle** Str. 75

## ☒ Výpočet trasy

Pokud má systém mnoho navigačních bodů po trase k cíli, může výpočet zastavit.

V tomto případě se navigace po trase spustí po výběru **OK**.


## Prohlížení a vybírání tras

Zobrazte a vyberte různé trasy do cíle.



1. Výběrem ◀ nebo ▶ změňte trasu.
  - Cestovní vzdálenost, odhad jízdní doby a dopravní informace jsou zobrazeny pro každou trasu.
2. Vyberte možnost **Jet!**.
  - System vypočítá a zobrazí čáru trasy na obrazovce mapy.

## Zobrazení mapy cíle



1. Vyberte možnost.
2. Vyberte možnost **Jet!**.
  - System vypočítá a zobrazí čáru trasy na obrazovce mapy.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Informace o trase:** Zobrazí různé trasy.
  - **Prohlížení a vybírání tras** Str. 74
- **Nastavit pozici:** Nastaví polohu vozidla, pokud se nacházíte uvnitř budov nebo nedostáváte signál ze satelitů. Tuto funkci můžete použít, pokud je možnost GPS simulátor nastavena na možnost Zapnuto.
  - **Navigace** Str. 35

### ☒ Zobrazení mapy cíle


Pokud vyberete možnost **MENU** nebo **☰**, můžete přidávat položky do seznamu oblíbených míst.

➤ **Oblíbená místa** Str. 18

## Zobrazení trasy

Tato část popisuje, jak sledovat navigaci po trase do cíle.

### Obrazovka mapy






Po výpočtu trasy do cíle je tato trasa zobrazena na obrazovce mapy.

➤ **Navigace na trase** Str. 7

Za jízdy systém sleduje aktuální polohu na mapě v reálném čase a naviguje při přiblížení ke každému bodu navigace po trase.

K dispozici jsou následující možnosti:

- Pro zobrazení obrazovky se seznamem odboček vyberte textový panel v horní části mapy.  
➤ **Seznam odboček** Str. 77
- Vyberte Další navigační ukazatel pro zobrazení obrazovky s informacemi o odbočkách nebo obrazovky se zobrazením křížovatek.  
➤ **Informace o odbočce** Str. 78
- Výběrem  zrušíte navigaci po trase a odstraníte aktuální trasu.  
➤ **Zastavení trasy** Str. 87
- Výběrem  zobrazíte nabídku mapy.  
➤ **Nabídka mapy** Str. 81
- Výběrem  zobrazíte obrazovku informací o blízkých parkovištích.

### ➤ Zobrazení trasy

Pokud je váš telefon připojen k systému hands-free telefonu, při přijetí hovoru se přepne obrazovka navigace na obrazovku přichozího hovoru.

### Ikona rychlostního limitu

Rychlostní limit zobrazený na mapě se může lišit od skutečného rychlostního limitu. Ikona rychlostního limitu se nezobrazuje na všech silnicích.

Pro zobrazení obrazovky **Kde se nacházím?** vyberte ikonu vozidla.

➤ **Zobrazení informací o aktuální poloze** Str. 83


Vozidlo můžete na trase zastavit (např. kvůli odpočinku, načerpání paliva atd.) a poté dále pokračovat po trase.

Pokud jste trasu nedokončili, navigace se znovu spustí po nastartování vozidla.

- Chcete-li změnit informace, které jsou zobrazeny, vyberte ovládací panely mapy. Vyberte následující možnosti:  
**Odhadovaná doba příjezdu do cíle, Vzdálenost k cíli, Odhadovaný čas do cíle, Mezicíl v, Vzdálenost k pomocnému bodu, Čas k pomocnému bodu, Směr jízdy, Nadmořská výška.**

## Seznam odboček

Obrazovka se seznamem odboček zobrazuje pokyny pro jednotlivé odbočky a vzdálenost mezi odbočkami.



Vyberte textový panel v horní části mapy.

- ▶ Vyberte odbočku pro zobrazení podrobných informací.

☒ **Informace o odbočce** Str. 78

- ▶ Výběrem **MENU** nebo ☰ zobrazíte celou trasu na mapě.

☒ **Celá trasa** Str. 78

## ☒ Zobrazení trasy

Další navigační ukazatel se nezobrazí v následujících případech:

- Rychlost vozidla je 4,8 km/h nebo méně.
- Signál GPS je slabý.
- Poloha vozidla na mapě a aktuální poloha vozidla se neshodují.

Systém zobrazí kruhový objezd k dalšímu navigačnímu ukazateli v následujících případech:

- Jeho průměr je 25 m nebo větší.
- Uvnitř objezdu není žádná silnice.
- Není tam dopravní značka Stop.

## Navigační pokyny

Na informačním rozhraní řidiče (DII) se zobrazí další navigační bod.

Podrobné navigační pokyny se nemusí zobrazit, pokud nelze správně přijímat informace.



## Informace o odbočce


Obrazovka s informacemi o odbočkách zobrazuje odbočku na mapě a zbývající vzdálenost před dosažením odbočky. Na obrazovce navádění do jízdního pruhu se může zobrazit pohled na nadcházející křižovatku.





Vyberte další navigační ukazatel mapy nebo vyberte jakoukoli odbočku na obrazovce se seznamem odboček.

## Celá trasa

Obrazovka celé trasy zobrazuje celou trasu, název cíle, čas do cíle, a vzdálenost do cíle.



1. Vyberte textový panel v horní části mapy.
2. Vyberte **MENU** nebo .
3. Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte obrazovku celé trasy.
  - ▶ Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku.

## Zobrazení trasy

### Obrazovka se zobrazením křižovatek

Obrazovka se zobrazením křižovatek zobrazuje pohled na nadcházející křižovatku a informaci o tom, v kterém jízdním pruhu musíte jet.



## Odchýlení od plánované trasy


Opustíte-li vypočtenou trasu, systém automaticky přepočítá trasu do zadaného cíle na základě aktuální polohy a směru.



## Zobrazení protokolu trasy

Nastavíte-li, aby se zobrazoval protokol trasy, zobrazí se řada čárek sledující probíhající trasu.

➔ **Vrstvy mapy** Str. 33



## ☒ Zobrazení protokolu trasy


Protokol trasy můžete odstranit.

➔ **Zařízení** Str. 48

➔ **Obnovení výchozích nastavení z výroby** Str. 50



Přizpůsobte si mapu, nastavte cíl a uložte místo z mapy.



1. Vyberte jakýkoli bod na mapě.
2. Vyberte možnost.
  - ▶ Chcete-li nastavit cíl nebo uložit místo na mapě, posuňte mapu a vyberte požadované místo.
  - **Oblíbená místa** Str. 18
  - **Zadání na mapě** Str. 72

K dispozici jsou následující možnosti:


- **+** : Zvětší zobrazení mapy.
- **-** : Zmenší zobrazení mapy.
- **A** : Přepíná mapu na 2D nebo 3D.
- **↻** : Otáčí 3D mapu.
- **☰** : Nastaví data, která se zobrazí na mapě.
  - **Vrstvy mapy** Str. 33

## ➤ Ovládání mapy

Pokud vyberete možnost **Čelem** nebo **K severu**, na mapě se zobrazí aktuální měřítko mapy a **↖** (pouze směr trasy nahore).

Ikona **↖** vždy ukazuje k severu.

➤ **Zobrazení mapy jízdy (Orientace mapy)** Str. 29



## Nabídka mapy




Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Kam vést?:** Zadá nový cíl.  
 ➤ **Zadávání cíle** Str. 52
- **Ztlumit:** Zapíná nebo vypíná hlasové výzvy.
- **Ukončit:** Zruší navigaci po trase a odstraní aktuální trasu.
- **Objížďka:** Vypočítá trasu objížďky.  
 ➤ **Uskutečnění objížďky** Str. 88
- **Služby u dálnice:** Zobrazí seznam služeb u dálnice pro danou trasu.  
 ➤ **Zobrazení služeb u dálnice** Str. 82
- **Kde se nacházím?:** Zobrazí informace o vaší aktuální poloze.  
 ➤ **Zobrazení informací o aktuální poloze** Str. 83
- **Vrstvy mapy:** Nastaví data, která se zobrazí na mapě.  
 ➤ **Vrstvy mapy** Str. 33
- **ecoRoute™:** Používá funkce ecoRoute™.  
 ➤ **ecoRoute™** Str. 105
- **Nastavení:** Změní nastavení navigačních funkcí.  
 ➤ **Nastavení systému** Str. 15


### ☒ Nabídka mapy




Nabídku mapy můžete také zobrazit výběrem možnosti  na obrazovce mapy.

## Zobrazení služeb u dálnice


  ▶ **NAB.** ▶ **Služby u dálnice**

Můžete zobrazit služby na výjezdech (např. zda je výjezd v blízkosti čerpací stanice, restaurace atd.) a přidat nové cíle nebo body trasy k vypočtené trase.



1. Výběrem  nebo  zobrazíte požadovaný seznam služeb u dálnice.
2. Vyberte záložku kategorie.
3. Vyberte možnost.
  - ▶ Místo je zobrazeno na obrazovce Vypočítat trasu.
  - ▶  **Zobrazení mapy cíle** Str. 75


## » Zobrazení služeb u dálnice

Zobrazí se obrazovka mapy vybraného výjezdu, pokud vyberete .

## Zobrazení informací o aktuální poloze

  ► **NAB.** ► **Kde se nacházím?**

Můžete ověřit aktuální místo, adresu a nejbližší křižovatku.



Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Uložit:** Uloží vaši aktuální polohu.
  - **Uložení aktuální polohy** Str. 20
- **Nemocnice/Policejní stanice/Palivo:** Vyhledá nemocnice, policejní stanice, nebo čerpací stanice v okolí vaší aktuální polohy.
  - **Vyhledávání podniku v blízkosti** Str. 91

## ☒ Zobrazení informací o aktuální poloze

Poloha vozidla se nemusí zobrazit v těchto případech:



- Vozidlo jede mimo silnici.
- Nelze aktualizovat údaje o poloze vozidla.

## ■ Použití možnosti Popis trasy ke mně

  ▶ **NAB.** ▶ **Kde se nacházím?**


Získejte seznam navigačních pokynů k vaší aktuální poloze.




1. Vyberte **MENU** nebo .
  2. Vyberte možnost **Popis trasy ke mně**.
  3. Vyberte možnost.
  4. Vyberte možnost **Vybrat**.
    - ▶ Obrazovka se seznamem odboček zobrazuje pokyny pro jednotlivé odbočky a vzdálenost mezi odbočkami.
-  **Seznam odboček** Str. 77





## Dopravní informace

Pokud nastavíte funkci dopravy, systém zkoumá podmínky dopravního provozu a optimalizuje trasu na nejkratší dobu. Pokud se při navigování po trase vyskytne závažné zpoždění, systém bude vyhledávat rychlejší trasu. Pokud ji nalezne, vyzve vás a vy se můžete rozhodnout, zda novou trasu přijmete.

Ikona dopravního provozu  signalizuje změnou barvy závažnost podmínek dopravního provozu na trase nebo na silnici, po které právě jedete. Pokud neexistuje lepší alternativní trasa, systém vás pravděpodobně navede trasou se zpožděním. Doba zpoždění je automaticky přičtena k odhadované době příjezdu do cíle.

1. Vyberte  na obrazovce mapy.
2. Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Jiná trasa:** Zobrazte obrazovku alternativní trasy.  
 **Jiná trasa** Str. 85
- **Doprava na trase:** Zobrazí zpoždění na trase. Můžete vybrat provoz, kterému se chcete vyhnout.  
 **Ruční přesměrování provozu** Str. 86
- **Dopravní podmínky:** Zobrazení hustoty provozu a zpoždění na okolních silnicích.  
 **Zobrazení zpoždění** Str. 86
- **Legenda dopravy:** Zobrazí přehled legendy dopravního provozu.  
 **Zobrazení legendy dopravního provozu** Str. 86

### Dopravní informace

Můžete změnit nastavení dopravních informací.

#### **Doprava** Str. 43

Ikona dopravního provozu signalizuje změnou barvy závažnost podmínek dopravního provozu.

- **Zelená:** Proudí volně.
- **Žlutá:** Mírné podmínky dopravního provozu.
- **Červená:** Velmi pomalý provoz nebo provoz s častým zastavováním a rozjížděním.
- **Šedá:** Žádná data o dopravním provozu.

### Jiná trasa




  ▶  ▶ **Jiná trasa**

Zobrazte obrazovku alternativní trasy.  
Vyberte možnost **Jet!**.

## ■ Ruční přesměrování provozu

### ► ► **Doprava na trase**


Zobrazení zpoždění na trase včetně odhadovaného času každého zpoždění a vzdálenosti ke každému zpoždění. Provoz, kterému se chcete vyhnout, můžete vybrat ručně.

1. Zobrazte seznam dopravních událostí.
2. Vyberte možnost.
3. Chcete-li se vyhnout zpoždění, vyberte  a poté vyberte **Vyhnout se**.
  - Výběrem  nebo  zobrazíte další zpoždění na trase.

## ■ Zobrazení zpoždění

### ► ► **Dopravní podmínky**

Zobrazte hustotu provozu a zpoždění na okolních silnicích.

- Chcete-li zobrazit seznam zpoždění, vyberte .

## ■ Zobrazení legendy dopravního provozu

### ► ► **Legenda dopravy**

Zobrazí přehled ikon a barev používaných na mapě dopravního provozu. Systém zobrazí legendu dopravního provozu.

## Zastavení trasy

Zastaví navigaci po trase a odstraní cíl i všechny body trasy.



Vyberte .

### » Zastavení trasy

Trasu lze také zastavit z nabídky mapy.

➔ **Nabídka mapy** Str. 81



## Uskutečnění objíždky

  ►  ► **Objíždka** (při jízdě po trase)

Vypočítejte novou trasu, abyste se vyhnuli situaci před vámi. Systém vytvoří novou trasu, pokud je to možné. Systém se vás pokusí dostat zpět na původní trasu co nejrychleji.

### ■ Uskutečnění objíždky okolo specifikovaných oblastí

Můžete uskutečnit objíždku na určenou vzdálenost podél vaší trasy nebo objíždku okolo konkrétních silnic. To je praktické, pokud narazíte na místa, kde probíhají stavební práce, silnice jsou uzavřené nebo je špatný stav vozovky.

Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Příštích 0,5 km na trase:** Vypočítá novou trasu tím, že se vyhne příštím 0,5 km na vaší trase.
- **Příští 2 km na trase:** Vypočítá novou trasu tím, že se vyhne příštím 2 km na vaší trase.
- **Příštích 5 km na trase:** Vypočítá novou trasu tím, že se vyhne příštím 5 km na vaší trase.
- **Objíždka cesty nebo cest na trase:** Vypočítá novou trasu tím, že se vyhne konkrétním silnicím na vaší trase. Vyberte silnice ze seznamu odboček.


### » Uskutečnění objíždky

Pokud je aktuální trasa jedinou rozumnou možností, systém nemusí vypočítat objíždku.

### » Uskutečnění objíždky okolo specifikovaných oblastí



Tuto funkci můžete použít, pokud je možnost **Pokročilé objíždky** nastavena na možnost Zapnuto.

 **Navigace** Str. 35

Výběrem  odstraníte všechny objíždky.

## Přidání bodů trasy

Přidejte body trasy (zastávky) na trasu do cíle.






1. Při jízdě po trase vyberte metodu hledání pro přidání nového cíle nebo bodu trasy.

► **Zadávání cíle** Str. 52

2. Vyberte místo. Vyberte možnost **Jet!**.
3. Vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

► Výběrem možnosti **Spustit novou trasu** nastavte místo jako nový cíl.

► **Zadání nového cíle** Str. 93

4. Vyberte a podržte ikonu ,  nebo  a poté přesuňte cíl do požadované polohy.

5. Vyberte možnost **Hotovo**.


► Trasa je automaticky přepočítána a zobrazena na obrazovce mapy.

### ► Přidání bodů trasy


Pokud přidáte bod trasy, může systému nějakou dobu trvat, než aktualizuje čas příjezdu.

## Výběr cíle na mapě

Výběrem místa na mapě zvolte nový cíl při jízdě po trase.



1. Vyberte kterýkoli bod na mapě nebo ulici, křižovatku, nebo ikonu kategorie.
2. Vyberte možnost **Jet!**.



3. Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Spustit novou trasu:** Nastaví místo jako nový cíl.
- **Přidat do aktivní trasy:** Nastaví místo jako první průjezdní bod na obrazovce Upravit trasu.

➔ **Přidání bodů trasy** Str. 89


## Vyhledávání podniku v blízkosti

  ► **NAB.** ► **Kde se nacházím?**


Vyhledejte nemocnici, policejní stanici, nebo čerpací stanici v okolí vaší aktuální polohy.



1. Vyberte typ kategorie.
  - Můžete rovněž ověřit aktuální místo, adresu a nejbližší křižovatku.



2. Vyberte místo.
3. Vyberte možnost **Jet!**



4. Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Spustit novou trasu:** Nastaví místo jako nový cíl.
- **Přidat do aktivní trasy:** Nastaví místo jako první průjezdní bod na obrazovce Upravit trasu.

➡ **Přidání bodů trasy** Str. 89

## Zadání nového cíle




Zadejte nový cíl pomocí obrazovky Nabídka cíle i při aktuální jízdě po trase.



1. Vyberte způsob vyhledávání pro zadání nového cíle.

➤ **Zadávání cíle** Str. 52

2. Vyberte místo a poté vyberte možnost **Jet!**.




3. Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Spustit novou trasu:** Nastaví místo jako nový cíl.
- **Přidat do aktivní trasy:** Nastaví místo jako první průjezdní bod na obrazovce Upravit trasu.
  - **Přidání bodů trasy** Str. 89

### ► Zadání nového cíle

Obrazovku **Kam vést?** můžete zobrazit také stisknutím tlačítka  na horní obrazovce navigace.

## Zadávání nového cíle plánovačem tras

Pro vytvoření a uložení trasy s více cíli můžete použít plánovač tras.

### Vytvoření trasy


📍 ▶ 🏠 ▶ ➡ ▶ Aplikace ▶ Plánovač trasy ▶ Nová trasa ▶ Vybrat počáteční pozici



1. Vyberte metodu pro zadání nového cíle.




➡ **Zadávání cíle** Str. 52

2. Vyberte možnost **Vybrat**.




3. Výběrem **+** přidáte další místa.

▶ Pro zadání cíle zopakujte kroky 1 a 2.


▶ Vyberte a podržte ikonu ,  nebo  a poté přesuňte cíl do požadované polohy.


▶ Výběrem  odstraníte nechtěné cíle.


4. Vyberte možnost **Další**.



5. Zadejte název trasy.
6. Vyberte možnost **Hotovo**.



7. Vyberte možnost **Jet!**.
  - Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte cíl a body trasy na obrazovce mapy.
    - **Automatické uspořádání seznamu cílů** Str. 101
  - Výběrem  zobrazíte obrazovku Upravit cestu.
    - **Úprava uložené trasy** Str. 96




8. Vyberte další cíl ze seznamu.
9. Vyberte možnost **Spustit**.
  - Trasa je automaticky přepočítána a zobrazena na obrazovce mapy.



## Použití uložené trasy


  ►  ► Aplikace ► Plánovač trasy





1. Vyberte uloženou trasu.
2. Vyberte možnost **Jet!**.
3. Vyberte další cíl ze seznamu.
4. Vyberte možnost **Spustit**.
  - Trasa je automaticky přepočítána a zobrazena na obrazovce mapy.

## Úprava uložené trasy

  ►  ► Aplikace ► Plánovač trasy



1. Vyberte uloženou trasu, kterou chcete upravit.
2. Vyberte .



### 3. Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Upravit cíle:** Upraví seznam cílů uložené trasy.
  - **Úprava trasy** Str. 100
- **Odstranit trasu:** Odstraní uloženou trasu.
- **Přejmenovat trasu:** Zadá nový název uložené trasy.
- **Optimalizovat pořadí:** Automaticky seřadí body trasy v seznamu cílů.
  - **Automatické uspořádání seznamu cílů** Str. 101
- **Nastavení tras:** Změní preference trasy (způsob výpočtu).
  - **Přepočítání za použití preference jiné trasy** Str. 102

## Úprava seznamu cílů


Pro úpravu a uložení trasy s více cíli můžete použít plánovač tras.

### ■ Úprava míst na trase

📍 🗺️ ► 🔄 ► Aplikace ► Plánovač trasy



1. Vyberte trasu, kterou chcete upravit.




2. Vyberte místo ze seznamu cílů.

### » Úprava seznamu cílů

Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte cíl a body trasy na obrazovce mapy.

➡ **Automatické uspořádání seznamu cílů** Str. 101




### 3. Vyberte možnost.







K dispozici jsou následující možnosti:

- **Čas odjezdu** (pouze aktuální poloha): Nastaví čas odjezdu.
- **Vymazat čas odjezdu** (pouze aktuální poloha): Vymaže čas odjezdu.
- **Čas příjezdu do cíle** (cíl a body trasy): Nastaví čas příjezdu do cíle.
- **Vymazat čas příjezdu do cíle** (cíl a body trasy): Vymaže čas příjezdu do cíle.
- **Doba trvání** (pouze body trasy): Nastaví dobu trvání.
- **Změnit polohu**: Změní cíl nebo bod trasy.
- **Odebrat pozici**: Odebere cíl nebo bod trasy.
- **Přejmenovat pozici**: Zadá nový název místa.

## Úprava trasy


📍 🗺️ ► 🏠 ► Aplikace ► Plánovač trasy




1. Vyberte trasu, kterou chcete upravit.
2. Vyberte .
3. Vyberte možnost **Upravit cíle**.
4. Vyberte a podržte ikonu ,  nebo  a poté přesuňte cíl do požadované polohy.
  - Výběrem  přidáte nové místo.
  - Výběrem  odstraníte cíle ze seznamu cílů.
5. Vyberte možnost **Uložit**.
  - Trasa je automaticky přepočítána.

## Uložení trasy

 ► Aplikace ► Plánovač trasy (při jízdě po trase)





1. Vyberte možnost **Neuložená trasa**.
2. Vyberte .
3. Vyberte možnost **Uložit trasu**.
4. Zadejte název trasy.
5. Vyberte možnost **Hotovo**.

## Automatické uspořádání seznamu cílů

 ► Aplikace ► Plánovač trasy

Automaticky seřaďte body trasy v seznamu cílů.



1. Vyberte trasu, kterou chcete upravit.
2. Vyberte .
3. Vyberte možnost **Optimalizovat pořadí**.
4. Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte cíl a body trasy na obrazovce mapy.


## ■ Přepočítání za použití preference jiné trasy


📍 ◻ ► ◻ ► Aplikace ► Plánovač trasy

Preference trasy je určena pouze pro tento čas. Pokud chcete změnit preferenci trasy pro navigaci po trase, změňte nastavení navigace.

➔ **Režim výpočtu** Str. 36

Přepočítá trasu za použití preference jiné trasy.



1. Vyberte trasu, kterou chcete upravit.
2. Vyberte .
3. Vyberte možnost **Nastavení tras**.
4. Vyberte možnost.
5. Vyberte možnost **Uložit**.
  - Trasa je automaticky přepočítána.

# Další funkce

Tato část popisuje užitečné funkce, které jsou integrovány v navigačním systému.


<b>Informace o nabídce Aplikace</b> .....	104
<b>ecoRoute™</b> .....	105
Nastavení profilu vozidla.....	106
Zobrazení profilu vozidla.....	108
Kalibrace spotřeby paliva.....	109
Zobrazení výsledků funkce ecoChallenge.....	110
Zobrazení informací o spotřebě paliva.....	111
Zobrazení zprávy o počtu ujetých kilometrů.....	111
<b>Informační funkce</b> .....	112
Nápověda.....	112
Historie jízd.....	113
Kalkulačka.....	114
Převodník jednotek.....	115
Informace GPS.....	116



## Aplikace

Zobrazte užitečné funkce, které jsou integrovány v navigačním systému.

Vyberte možnost.



K dispozici jsou následující možnosti:


- **Náповěda:** Zobrazí funkci nápovědy.  
➤ **Náповěda** Str. 112
- **ecoRoute™:** Umožňuje zadání počtu ujetých kilometrů a nákladů na palivo a zobrazí informace o spotřebě paliva, zprávy o počtu ujetých kilometrů, vaše jízdni zvyklosti a informace o vozidle.  
➤ **ecoRoute™** Str. 105
- **Plánovač trasy:** Nastaví plánovač tras pro vytvoření a uložení trasy s více cíli.  
➤ **Úprava seznamu cílů** Str. 98  
➤ **Zadávání nového cíle plánovačem tras** Str. 94
- **Historie jízd:** Zobrazí na mapě předchozí trasy a místa, kde jste zastavili.  
➤ **Historie jízd** Str. 113
- **Kalkulačka:** Zobrazí funkci kalkulačky.  
➤ **Kalkulačka** Str. 114
- **Převodník jednotek:** Zobrazí funkci převodníku jednotek.  
➤ **Převodník jednotek** Str. 115


**Aplikace ▶ ecoRoute™**

Funkce ecoRoute™ vypočítá spotřebu paliva a cenu paliva z navigování do cíle, a nabízí nástroje pro zlepšení využití paliva.






Údaje poskytované funkcí ecoRoute™ jsou pouze odhadované.

Abyste získali přesnější zprávy o palivu pro vaše specifické vozidlo a jízdní zvyklosti, proveďte kalibraci spotřeby paliva.



Vyberte možnost.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Na pumpě:** Kalibruje spotřebu paliva za účelem přijímání přesnějších zpráv o palivu.  
 **Kalibrace spotřeby paliva** Str. 109
- **ecoChallenge:** Pomáhá maximálně snížit spotřebu paliva vozidla prostřednictvím hodnocení vašich jízdních zvyklostí.  
 **Zobrazení výsledků funkce ecoChallenge** Str. 110
- **Úspora paliva:** Zobrazí informace o spotřebě paliva.  
 **Zobrazení informací o spotřebě paliva** Str. 111
- **Profil vozidla:** Zkontroluje nebo resetuje informace o vozidle.  
 **Zobrazení profilu vozidla** Str. 108
- **Zpráva o ujetých kilometrech:** Zobrazí počet ujetých kilometrů vašeho vozidla.  
 **Zobrazení zprávy o počtu ujetých kilometrů** Str. 111

 ecoRoute™


Při prvním použití funkcí ecoRoute™ musíte zadat informace o vozidle.

 **Nastavení profilu vozidla** Str. 106


## Nastavení profilu vozidla

📍 ▶ 🏠 ▶ ➡ ▶ Aplikace ▶ ecoRoute™

Při prvním použití funkcí ecoRoute™ musíte zadat informace o vozidle.




1. Vyberte **Ano**.



2. Vyberte typ paliva.

3. Vyberte možnost **Další**.



4. Zadejte vaše číslo odhadované spotřeby paliva pro město.

5. Vyberte možnost **Další**.

Zadejte spotřebu paliva na dálnici

1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	<input type="text"/>
		Další

Zadejte cenu paliva – Kč na L


1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	<input type="text"/>
		Další

6. Zadejte vaši odhadovanou spotřebu paliva na dálnici.
7. Vyberte možnost **Další**.

8. Zadejte cenu paliva.
9. Vyberte možnost **Další**.
  - Zobrazí se potvrzovací zpráva.
10. Vyberte **OK**.

## Zobrazení profilu vozidla

📍 ▶ 🏠 ▶ 🔄 ▶ Aplikace ▶ ecoRoute™



Vyberte možnost **Profil vozidla**.

- Pokud chcete vynulovat položku **Profil vozidla**, vyberte možnost **Vynulovat**.

## Kalibrace spotřeby paliva

📍 ▶ ▶ ▶ Aplikace ▶ ecoRoute™ ▶ Na pumpě

Chcete-li získat přesnější informace o palivu týkající se vašeho vozu a související s vašimi jízdními zvyklostmi, proveďte kalibraci spotřeby paliva. Kalibraci je třeba provést po naplnění palivové nádrže.

Ceny pohonných hmot:	1	2	3
100.000Kč	4	5	6
Spotřebované palivo:	7	8	9
20 L	.	0	✕
Ujetá vzdálenost:			
100			
Opustit	Další		

1. Zadejte aktuální cenu paliva.
2. Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od posledního naplnění nádrže.
3. Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního naplnění palivové nádrže.
4. Vyberte možnost **Další**.  
▶ Systém vypočítá průměrnou spotřebu paliva.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

Ceny pohonných hmot:	100.00Kč
Spotřebované palivo:	20.000 L
Ujetá vzdálenost:	100.0%
<b>20.0</b> / <sub>100</sub> <b>Průměr</b>	
Předchozí	Uložit

## Zobrazení výsledků funkce ecoChallenge

📍 🗺️ ► 🏠 ► Aplikace ► ecoRoute™ ► ecoChallenge


Funkce ecoChallenge pomáhá maximálně snížit spotřebu paliva prostřednictvím hodnocení vašich jízdních zvyklostí. Čím vyšší je vaše skóre funkce ecoChallenge, tím více paliva jste ušetřili. Funkce ecoChallenge shromažďuje údaje a vypočítává skóre, kdykoli je vozidlo v pohybu.



Zobrazí se následující informace:

- **Aktuální:** Zobrazí skóre pro vaši aktuální jízdu.
- **Celkové:** Zobrazí průměrné skóre pro rychlost, zrychlení a brzdění.
- **Rychlost:** Zobrazí skóre pro jízdu optimální rychlostí za účelem úspory paliva (72–96 km/h u většiny vozidel).
- **Zrychlení:** Zobrazí skóre pro plynulé, postupné zrychlení. Za prudké zrychlení ztrácíte body.
- **Brzdění:** Zobrazí skóre pro plynulé, postupné brzdění. Za prudké brzdění ztrácíte body.

### ☞ Zobrazení výsledků funkce ecoChallenge

Chcete-li vynulovat výsledky funkce ecoChallenge, vyberte  a poté vyberte **Vynulovat**.

## Zobrazení informací o spotřebě paliva

📍 🗺️ ► 🏠 ► Aplikace ► ecoRoute™ ► Úspora paliva

Můžete zobrazit spotřebu paliva, celkové náklady na palivo a vaši průměrnou spotřebu paliva.



Vyberte oddíl v grafu, který chcete přiblížit.

## Zobrazení zprávy o počtu ujetých kilometrů

📍 🗺️ ► 🏠 ► Aplikace ► ecoRoute™ ► Zpráva o ujetých kilometrech

Zprávy o počtu ujetých kilometrů uložené v systému si můžete prohlížet. Vyberte zprávu.

► Zobrazte Zprávu o počtu ujetých kilometrů.

### ☒ Zobrazení informací o spotřebě paliva

Pokud chcete vynulovat údaje v položce **Úspora paliva**, vyberte ☰ a poté vyberte **Vynulovat**.

### ☒ Zobrazení zprávy o počtu ujetých kilometrů

#### Zpráva o ujetých kilometrech


Zprávy o počtu ujetých kilometrů poskytují vzdálenost, čas, průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při navigování k cíli.

Zpráva o počtu ujetých kilometrů je vytvořena pro každou trasu, kterou pojedete. Pokud zastavíte trasu na systému, je zpráva o počtu ujetých kilometrů vytvořena pro vzdálenost, kterou jste ujeli.



## Nápověda

Aplikace ► Nápověda:




Vyberte téma nápovědy, které chcete zobrazit.

» Nápověda


Téma nápovědy můžete také zobrazit výběrem na každé obrazovce nabídky.

### Vyhledávání témat nápovědy

Aplikace ► Nápověda:



1. Zadejte klíčové slovo. Vyberte možnost **Hotovo**.




2. Vyberte téma nápovědy, které chcete zobrazit.


## Historie jízd

📍 🗺 ▶ ▶ Aplikace ▶ Historie jízd

Před použitím této funkce je třeba povolit funkci cestovní historie. Na mapě můžete zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste zastavili.




### Historie jízd

Pokud chcete odstranit všechny zaznamenané informace, vyberte  a poté vyberte možnost **Vymazat historii cestování**.

Pokud zvolíte , můžete vybrat den pro zobrazení historie cestování.

## Kalkulačka

  ▶  ▶ Aplikace ▶ Kalkulačka



Zadejte číselnou hodnotu pro výpočet.

## Převodník jednotek

🔍 ▶ 🏠 ▶ ▶ Aplikace ▶ Převodník jednotek



1. Pokud je třeba, vyberte kategorii měření (např. **Vzdálenost**).  
▶ Vyberte kategorii měření ze seznamu. Vyberte možnost **Uložit**.
2. Pokud je třeba, vyberte měrnou jednotku (např. **km**).  
▶ Vyberte měrnou jednotku ze seznamu. Vyberte možnost **Uložit**.
3. Zadejte číselnou hodnotu k převodu (např. 1000). Vyberte možnost **Hotovo**.

## Informace GPS



Obrazovka informací GPS zobrazuje stav satelitů.



Vybrat a podržet .








▶ Plný pás znamená, že satelit GPS je připraven k použití.

# Odstraňování závad



<b>Odstraňování závad</b> .....	118
Mapa, hlas, zadávání cílů.....	118
Doprava.....	119
Navigace, výpočet trasy.....	120
Aktualizace, pokrytí, chyby mapy.....	121
Displej, příslušenství.....	121
Různé dotazy.....	122

## Mapa, hlas, zadávání cílů



Problém	Řešení
Kdykoli nastartuji auto, zobrazí se úvodní obrazovka Confirmation.	To je normální. Úvodní obrazovka Confirmation vám a hostujícím řidičům připomíná, abyste navigační systém vždy ovládali bezpečným způsobem. Úvodní potvrzovací obrazovka zhasne po určité době i v případě, že nevyberete <b>OK</b> .
Navigační systém se sám restartuje (vrátí se na úvodní obrazovku).	Restart může být způsoben extrémními teplotami či nárazy na nerovných vozovkách a nemusí nutně znamenat problém. Dochází-li k tomu často, obraťte se na prodejce.
Jak určím cíl, když nelze najít zadané město ani ulici?	Zkuste vybrat cíl přímo na mapě.  <b>Zadání na mapě</b> Str. 72
Jak odstraním oblíbená místa?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko . Vyberte  &gt; <b>Oblíbené</b> &gt;  &gt; <b>Odstranit oblíbené</b>.</li> <li>2. Vyberte uložená místa, která chcete odstranit.</li> <li>3. Vyberte <b>Odstranit</b>.</li> <li>4. Vyberte <b>Ano</b>.</li> </ol>
Neslyším hlas navigačního systému.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko . Vyberte možnost <b>Nastavení</b> &gt; <b>Navigace</b> a zapněte možnost <b>Hlasová navigace</b>.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko . Vyberte kartu <b>Nastavení</b> &gt; <b>Systém</b> &gt; <b>Zvuk/signál</b>. Pokud je hlasitost pokynů nízká, zvyšte hodnotu <b>Hlasitost pokynů</b>. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.</li> </ol>

## Doprava


Problém	Řešení
<p>Dopravní informace chybí nebo není zobrazena správně. Kde je chyba?</p>	<p>Ověřte následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopravní informace závisí na čistém signálu. Při nízké úrovni signálu nemusí být data o dopravním provozu dostupná.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou zapnuté ikony dopravního provozu. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Dopravní informace</b> Str. 85</li> </ul> </li> <li>• Možná došlo k dočasným technickým potížím u poskytovatele dopravních informací metropolitní oblasti. Zavoláním zákaznické služby pro automobily Honda můžete zjistit případný výpadek. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Kontaktní informace zákaznické služby pro automobily Honda</b> Str. 126</li> </ul> </li> <li>• Pokud situace přetrvá, požádejte prodejce o pomoc.</li> <li>• Dopravní informace jsou k dispozici pouze v některých oblastech.</li> </ul>



## Navigace, výpočet trasy

Problém	Řešení
<p>Navigační systém mě nenaviguje stejnou cestou, kterou bych jel já, ani stejnou cestou jako jiné navigační systémy.</p>	<p>Navigační systém usiluje o generování optimální trasy. Při výpočtu trasy jsou používány preference, které můžete změnit.</p> <p>➤ <b>Přepočítání za použití preference jiné trasy</b> Str. 102</p>
<p>Jsem na ulici, která není zobrazena na obrazovce mapy.</p>	<p>Databáze mapy prochází neustálými revizemi.</p>
<p>Ikona polohy vozidla nesleduje silnici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověřte, že není zakryta anténa GPS (umístěná v přístrojové desce). K zajištění nejlepšího příjmu odstraňte z přístrojové desky věci, jako je například detektor radaru, mobilní telefon či jiné položené věci.</li> <li>• Metalické zbarvení skla a jiné neoriginální doplňky mohou rušit příjem GPS. Obratete se na prodejce.</li> </ul> <p>➤ <b>GPS</b> Str. 124</p>
<p>Jak zastavím otáčení mapy během jízdy?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko .</li> <li>2. Vyberte <b>Nastavení &gt; Mapa a vozidlo &gt; Zobrazení mapy jízdy</b>.</li> <li>3. Zkontrolujte, zda je <b>Zobrazení mapy jízdy</b> nastaveno na hodnotu <b>Čelem</b> nebo <b>3D</b>.</li> <li>4. Vyberte <b>K severu</b> a poté vyberte možnost <b>Uložit</b>.</li> </ol>
<p>Zobrazení „času příjezdu do cíle“ se občas prodlouží, ačkoli se přibližuji k cíli.</p>	<p>Čas příjezdu do cíle je založený na rychlostním limitu jednotlivých silnic. V závislosti na dopravě může být čas příjezdu do cíle vypočítán na dřívější nebo pozdější dobu.</p>
<p>Nadmořská výška (uvedená při zobrazení aktuální polohy) se zdánlivě mění, ačkoli neměním skutečnou nadmořskou výšku.</p>	<p>To je normální. Nadmořská výška může kolísat o 30 m kvůli výpočetním chybám GPS.</p> <p>➤ <b>GPS</b> Str. 124</p>
<p>Na obrazovce „aktuální polohy“ chybí nadmořská výška.</p>	<p>Nadmořská výška se zobrazí pouze v případě, že anténa GPS přijímá signály nejméně ze čtyř satelitů. Přejeďte s vozidlem na otevřené prostranství. Nadmořská výška se také nezobrazí v případě, že vypočtená nadmořská výška je nula nebo pod hladinou moře.</p>


## Aktualizace, pokrytí, chyby mapy

Problém	Řešení
Moje město není součástí plně ověřené podrobné oblasti pokrytí.	Databáze mapy prochází neustálými revizemi.
Funguje navigační systém mimo oblast pokrytí?	Navigační systém nebude fungovat mimo oblast mapového pokrytí. Mapové pokrytí můžete maximalizovat zmenšením zobrazení mapy.  <b>Mapové pokrytí</b> Str. 126

## Displej, příslušenství

Problém	Řešení
Po nastartování auta za teplot pod bodem mrazu má displej nízký jas.	To je normální. Po několika minutách se displej zahřeje a zvýší jas.

## Různé dotazy

Problém	Řešení
<p>Hodiny často mění čas dopředu a zpět o jednu hodinu.</p>	<p>Nastavení hodin se automaticky aktualizuje na základě vaší polohy GPS. Pokud jedete v blízkosti hranice časového pásma, je pravděpodobným důvodem automatická aktualizace.</p>
<p>Jak změním jazyk rozhraní?</p>	<p>Stiskněte tlačítko  a poté vyberte položku <b>Nastavení</b> &gt; <b>Systém</b> &gt; kartu <b>Ostatní</b> &gt; <b>Jazyk</b>.                      Vyberte požadovaný jazyk systému.                      Další informace naleznete v uživatelské příručce.</p>

# Referenční informace

<b>Omezení systému</b> .....	124	<b>Právní informace</b> .....	127
GPS .....	124	Smlouva s uživatelem .....	127
Výpočet adresy .....	124		
Databáze .....	124		
<b>Asistenční služby pro zákazníky</b> .....	126		
Řešení problémů .....	126		
Aktualizace navigace .....	126		
Kontaktní informace zákaznické služby pro automobily Honda .....	126		
Návštěva prodejce .....	126		
Mapové pokrytí .....	126		
Dopravní informace .....	126		

## GPS

Signály přijímané ze satelitů GPS jsou extrémně slabé (méně než miliontina síly signálu lokální stanice FM) a vyžadují ničím nezakrytý výhled na oblohu. Anténa GPS je umístěna v přístrojové desce. Příjem signálu mohou snadno odstínit nebo rušit následující faktory:

- Metalické zbarvení skla u předního či bočního okna
- Mobilní telefony, kapesní počítače nebo jiná elektronická zařízení upevněná v držáku či položená na přístrojové desce
- Dálkové startéry nebo „skryté“ systémy ke sledování vozidla upevněné poblíž navigační jednotky
- Elektronická audiozařízení upevněná poblíž navigační jednotky
- Stromy, vysoké budovy, dálniční křižovatky, tunely či kabely vedení vysokého napětí

Systém GPS je provozován ministerstvem obrany Spojených států. Z bezpečnostních důvodů systém GPS obsahuje nepřesnosti, které musí navigační systém neustále kompenzovat.

To může způsobit občasně chyby polohy až několik set metrů.

## Výpočet adresy

Ikona cíle ukazuje pouze přibližnou polohu cílové adresy. K tomu dojde, pokud se počet možných adres liší od skutečného počtu adres v bloku. Například adresa 1425 v bloku 1400 s počtem 100 možných adres (protože po něm následuje blok 1500) bude systémem zobrazena ve čtvrtině cesty bloku. Pokud je v bloku pouze 25 adres, skutečné umístění adresy 1425 bude na konci bloku.

## Databáze

Databáze digitalizované mapy odráží podmínky, jež existovaly v různých časových obdobích před vydáním. V souladu s tím může databáze obsahovat nepřesné nebo neúplné údaje či informace z důvodu časové neaktuálnosti, práce na vozovkách, měnících se pravidlech nebo z jiných příčin.

Např. při hledání v databázi mohou chybět některá místa / orientační body, protože došlo k překlepu v názvu či k zadání do nesprávné kategorie, nebo místo / orientační bod ještě není v databázi. To také platí pro policejní stanice, nemocnice a další veřejné instituce. Na navigační systém nespolehejte v případě, že potřebujete policejní nebo pohotovostní služby. Vždy kontaktujte místní informační služby.

Databáze neobsahuje, neanalyzuje, nezpracovává, nezvažuje ani neodráží žádné z následujících kategorií informací:

- Kvalita či bezpečnost obytných čtvrtí
- Hustota osídlení
- Dostupnost nebo blízkost policejních složek
- Pohotovostní, záchranné, lékařské či jiné asistenční služby
- Stavební práce, zóny nebo rizika
- Uzavírky silnic a pruhů
- Zákonná omezení (jako jsou omezení typu vozidla, hmotnosti, nosnosti, výšky a rychlosti)
- Sklon nebo třída silnic
- Výška, šířka či nosnost nebo jiná omezení mostů
- Prostředky bezpečnosti provozu
- Zvláštní události
- Charakteristické vlastnosti či podmínky vozovek

K ověření přesnosti databáze bylo věnováno veškeré možné úsilí. Počet zjištěných nepřesností se neustále zvyšuje, čím déle jezdíte bez pořízení aktualizované databáze mapy.

➤ **Aktualizace navigace** Str. 126

Neneseme žádnou odpovědnost za nehody, jejichž příčinou může být chyba v programu či změna podmínek neuvedená výše.

## Řešení problémů

Potýkáte-li se s nějakým problémem, který nemůžete vyřešit, obraťte se následující zdroje pomoci:

- Problémy s navigačním systémem:
  - **Odstraňování závad** Str. 118Nebo se obraťte na prodejce.
- Problémy související s dopravou:
  - **Doprava** Str. 119
- Hlášení problémů s databází či místy / orientačními body.
  - Navštivte stránku <https://my.garmin.com/mapErrors/report.faces>

## Aktualizace navigace

Společnost Honda neustále aktualizuje navigační systém.

Software navigačního systému se většinou aktualizuje jednou ročně.

Další informace o programu aktualizací dostupných pro vaše vozidlo získáte u prodejce Honda.

## Kontaktní informace zákaznické služby pro automobily Honda

Obraťte se na prodejce.

## Návštěva prodejce

Máte-li dotaz, který nelze vyřešit pomocí dostupných zdrojů pomoci, můžete se obrátit na prodejce. Popište konkrétní problém (např. k chybě dochází při zadání určité adresy, během jízdy po určité silnici, nebo pouze když je zima), aby mohl servisní poradce předat problém výrobnímu závodu a mohlo být nalezeno řešení. Mějte trpělivost, protože servisní poradce nemusí znát váš konkrétní problém.

## Mapové pokrytí

Navigační systém poskytuje mapové pokrytí pro tyto země: Albánie, Andorra, Azorské ostrovy, Baleárské ostrovy, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Ceuta, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Gran Canaria / Tenerife), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Madeira, Makedonie, Malta, Martinik, Moldávie, Monako, Německo, Nizozemsko, Normanské ostrovy, Norsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Řecko, Svatý Bartoloměj, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko / Černá Hora / Kosovo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

## Dopravní informace

Nepřetržitě aktualizované dopravní informace jsou k dispozici v hlavních metropolitních oblastech.

## Smlouva s uživatelem

### SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Poskytnutý obsah (dále jako „data“) je vám licencován, není vám prodán. Otevřením tohoto balíčku, instalací, zkopírováním či jakoukoli jinou formou využití těchto dat vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nesmíte tato data instalovat, kopírovat, používat, dále prodávat ani převádět. Pokud chcete podmínky této smlouvy odmítnout (a tato data jste nenainstalovali, nezkopírovali ani nijak nepoužívali), jste povinni do 30 dnů od zakoupení kontaktovat prodejce nebo společnost HERE North America, LLC (ve smyslu níže uvedené definice) a částka nákupní ceny vám bude vrácena zpět. Chcete-li kontaktovat společnost HERE, přejděte na web [www.here.com](http://www.here.com).

Tato data jsou poskytována výlučně pro vaši osobní potřebu. Je zakázáno je dále prodávat. Tato data jsou chráněna autorským právem a řídí se následujícími podmínkami (stanovenými touto „Licenční smlouvou s koncovým uživatelem“) a ustanoveními, na kterých jste se, na straně jedné, dohodli vy a, na straně druhé, společnost HERE a poskytovatelé licence (včetně jejich poskytovatelů licence a dodavatelů). V těchto smluvních

podmínkách bude pojem „společnost HERE“ označovat (a) společnost HERE North America, LLC, co se týče dat pro Severní a Jižní Ameriku anebo asijsko-pacifickou oblast, i (b) společnost HERE Europe B.V., co se týče dat pro Evropu, Střední východ anebo Afriku.

Součástí těchto dat jsou určité informace a související obsah poskytované v rámci licence, kterou společnost HERE získala od třetích stran. Tato licence se řídí podmínkami a oznámeními o autorských právech příslušného dodavatele: [http://corporate.navteq.com/supplier\\_terms.html](http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html).

### SMLUVNÍ PODMÍNKY

**Licenční omezení na použití:** Souhlasíte s tím, že vaše licence k používání těchto dat je výlučně omezena na osobní nekomerční účely a je těmito účely i podmíněna. Není určena pro služby správy údajů (Service Bureau), timesharing a podobné účely. S výjimkou případů, kdy je v tomto dokumentu stanoveno jinak, souhlasíte, že nebudete žádným jiným způsobem reprodukovat, kopírovat, dekompileovat či zpětně analyzovat žádnou část těchto dat a že je nesmíte v žádné podobě a za žádným účelem převádět ani distribuovat (s výjimkou rozsahu, v němž to umožňují závazné právní předpisy).

**Licenční omezení na převod:** Vaše omezená licence nedovoluje převod nebo další prodej dat, pokud není ovšem splněna podmínka, že příslušná data a veškeré doprovodné materiály trvale převádíte a že: (a) si neuchováte žádné kopie těchto dat, (b) příjemce souhlasí s podmínkami této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem a (c) data převádíte v naprosto stejné podobě, v jaké jste je zakoupili – neboli tak, že fyzicky převedete původní média (například zakoupený disk CD-ROM nebo DVD), veškeré původní balení, návody a další dokumentaci. Konkrétně platí, že sady tvořené více disky lze převádět a prodávat výlučně jako kompletní sadu, a to v takové formě, v jaké jste ji získali, a nikoli jako dílčí množství.

**Další licenční omezení:** S výjimkou případů, kdy vám k danému úkonu byla udělena konkrétní licence ze strany společnosti HERE ve formě samostatné, písemně uzavřené smlouvy, a aniž by se tím jakkoli omezovala ustanovení uvedená v předchozím odstavci, je vám licence udělena za podmínky, že tato data budete využívat způsobem stanoveným touto smlouvou a že tato data a) nesmíte používat s jakýmkoli produkty, systémy či aplikacemi, které byly nainstalovány či jakýmkoli jiným způsobem připojeny či které komunikují s vozidly, které jsou vybaveny funkcí automobilové navigace, určování polohy, odesílání, navigace po trase v reálném čase, správy vozového parku či podobnými aplikacemi, nebo b) které komunikují, mimo jiné, s mobilními telefony, různými druhy přenosných počítačů, pagery nebo počítači PDA.



**Upozornění:** Tato data mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné údaje z důvodu časové neaktuálnosti, měnících se podmínek či použitých zdrojů nebo z důvodu povahy sběru komplexních geografických dat, přičemž nesprávné výsledky může způsobovat kterákoli z těchto okolností.

**Poskytnutí dat bez záruky:** Tato data jsou vám poskytována, „tak jak jsou“. Souhlasíte, že je používáte na své vlastní riziko. Společnost HERE a její poskytovatelé licence (a jejich poskytovatelé licence a dodavatelé) neprohlašují ani žádným způsobem nezaručují, ať už se jedná o záruky výslovné, předpokládané, zákonné či jiné, obsah, kvalitu, přesnost, úplnost, účinnost, spolehlivost, vhodnost ke konkrétnímu účelu, praktičnost, použitelnost nebo získání jistých výsledků z těchto dat, jakož i že tato data nebo server budou poskytována bez přerušení či chyby.

**Odmítnutí záruk:** SPOLEČNOST HERE A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCE A DODAVATELŮ) SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, A TO AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁRUK KVALITY, PLNĚNÍ, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI ZÁRUKY NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. Protože některé státy, oblasti a země určité výjimky ze záruk

nedovolují, nemusí se na vás rozsah výše uvedené výjimky vztahovat.

**Odmítnutí odpovědnosti:** SPOLEČNOST HERE A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEBUDOU VŮČI VÁM ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNOU ŽALOBU ČI JINÉ PRÁVNÍ KROKY, BEZ OHLEDU NA POVAHU PRÁVNÍHO DŮVODU DANÉ ŽALOBY ČI JINÉHO PRÁVNÍHO KROKU, KTERÝ BY NÁROKOVAL JAKOUKOLI ŠKODU, ÚJMU ČI NÁHRADU ŠKODY, A TO AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, KTERÉ BY BYLY ZPŮSOBENY POUŽITÍM NEBO VLASTNICTVÍM TĚCHTO DAT, JAKOŽ I ZA JAKÝKOLI UŠLÝ ZISK, TRŽBY, SMLOUVY ČI ÚSPORY NEBO ZA JAKÉKOLI JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TĚCHTO DAT (NEBO NEMOŽNOSTÍ JE POUŽÍT), ZA VADY TĚCHTO DAT, PORUŠENÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK, A TO AŤ UŽ SMLUVNÍMI PRÁVNÍMI KROKY, V DŮSLEDKU OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO Z DŮVODU ZÁRUKY I TEHDY, POKUD BYLA SPOLEČNOST HERE NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE O MOŽNOSTI TAKOVÉTO ŠKODY INFORMOVÁNI. Protože některé státy, oblasti a země určité výjimky z odpovědnosti nebo náhrad škod nedovolují, nemusí se na vás rozsah výše uvedených ustanovení vztahovat.

**Kontrola vývozu:** Souhlasíte s tím, že žádnou část těchto dat nebo žádný přímo s nimi související produkt nebudete odkudkoli vyvážet, s výjimkou případů, kdy je zajištěna shoda a jsou zajištěny všechny povinné licence a schválení a dodrženy platné právní předpisy a nařízení o vývozu, a to zejména právní předpisy a nařízení vydávané Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets Control) ministerstva průmyslu Spojených států (U.S. Department of Commerce) a Úřadu pro průmysl a bezpečnost (Bureau of Industry and Security) ministerstva obchodu Spojených států (U.S. Department of Commerce). V rozsahu, ve kterém veškeré tyto právní předpisy a nařízení nedovolují společnosti HERE dostát libovolným závazkům stanoveným touto smlouvou pro doručení či distribuci dat, bude takovéto neplnění závazků prominuto a nebude představovat porušení ustanovení této smlouvy.

**Úplnost smlouvy:** Tyto smluvní podmínky představují úplnou smlouvu uzavřenou mezi společností HERE (a jejími poskytovateli licencí, a to včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů) a vámi ve věci záležitosti stanovené tímto dokumentem. Tato smlouva zcela ruší veškeré písemné či ústní dohody, které mezi námi v této záležitosti existovaly.

**Oddělitelnost:** Vy i společnost HERE souhlasíte, že pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána nezákonnou či nevynutitelnou, bude tato část oddělena a zbývající část této smlouvy bude dál plně platná a účinná.

**Rozhodné právo:** Výše stanovené smluvní podmínky se budou řídit právními předpisy státu Illinois (co se týče dat pro Severní a Jižní Ameriku anebo asijsko-pacifickou oblast) a právními předpisy Nizozemska (co se týče dat pro Evropu, Střední východ a Afriku), aniž by se tím stávala účinná (i) její ustanovení o kolizi právních norem nebo (ii) Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Spojených národů, která je výslovně vyloučena. Souhlasíte, že se pro veškeré spory, žaloby nebo právní kroky vyplývající nebo mající spojitost s těmito daty (dále jako „nároky“) podřídíte osobní příslušnosti soudů (a) státu Illinois, co se týče nároků souvisejících s daty pro Severní a Jižní Ameriku anebo asijsko-pacifickou oblast

poskytnutými vám v rámci této smlouvy, a (b) Nizozemska, co se týče dat pro Evropu, Střední východ anebo Afriku poskytnutých vám v rámci této smlouvy.

#### **Koncoví uživatelé z řad státních orgánů:**

Pokud jsou data získávána vládou Spojených států nebo kterýmkoli jiným subjektem, který požaduje nebo uplatňuje práva obdobná těm, která si obvykle nárokuje vláda Spojených států, nebo v jeho zastoupení, představují tato data „zboží obchodního charakteru“ (commercial item) ve smyslu definice tohoto pojmu v rámci hlavy 48 Sbírky federálních nařízení (C.F.R.) („FAR“) 2.101, jsou licencována v souladu s touto Licenční smlouvou s koncovým uživatelem a každá kopie dat doručených či jinak dodaných bude vhodným způsobem označena následujícím „Upozorněním pro používání“ a bude s ní nakládáno v souladu s ním.

#### **UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ**

NÁZEV ZHOTOVITELE (VÝROBCE/  
DODAVATELE):

**HERE**

ADRESA ZHOTOVITELE (VÝROBCE/  
DODAVATELE):

**425 West Randolph Street, Chicago, IL  
60606**

Tato data představují zboží obchodního charakteru (commercial item) ve smyslu definice Sbírky federálních nařízení (C.F.R.) FAR 2.101 a řídí se Licenční smlouvou s koncovým uživatelem, v rámci níž jsou poskytována. © 1987-2013 HERE. Všechna práva vyhrazena.

Pokud úředník pro smluvní otázky, úřad federální vlády nebo jakýkoli úředník federální vlády odmítne použít text uvedený v tomto dokumentu, je daný úředník pro smluvní otázky, úřad federální vlády nebo jakýkoli úředník federální vlády povinen společnost HERE informovat ještě před tím, než se bude v souvislosti s těmito daty snažit uplatnit dodatečná nebo jiná práva.

© 1987-2013 HERE. Všechna práva vyhrazena.

## Čísla

3D mapa ..... 29

## A

### Aktualizace mapy

Získání dat aktualizace ..... 126

### Aktualizace systémového softwaru

Získání dat aktualizace ..... 126

Asistenční služby pro zákazníky ..... 126

## Č

Čelem ..... 29

## D

Další nastavení ..... 44

Detail mapy ..... 30

Domovská destinace ..... 17

Domovská obrazovka ..... 3

Domů ..... 8

### Doprava

Dopravní informace ..... 85

Nastavení ..... 43

Ukazatel ..... 6

## E

ecoChallenge ..... 110

ecoRoute™ ..... 105

## H

Historie jízd ..... 113

HONDA ..... 58

Horní obrazovka navigace ..... 3

## I

Informace GPS ..... 116

Informační funkce ..... 112

## J

Jazyk a klávesnice ..... 45

Jednotky ..... 44

Jízda do cíle ..... 76

## K

K severu ..... 29

Kalkulačka ..... 114

Kontaktní informace zákaznické služby pro

automobily Honda ..... 126

## L

Legenda obrazovky mapy ..... 6

## M

Mapa a vozidlo ..... 27

Mapové pokrytí ..... 126

myMaps ..... 34

## N

Nabídka Aplikace ..... 104

Nabídka mapy ..... 81

### Nastavení

Další nastavení ..... 44

Doprava ..... 43

Jazyk a klávesnice ..... 45

Mapa a vozidlo ..... 27

Nastavení režimu zobrazení ..... 25

Navigace ..... 35

Osobní informace ..... 17

Resetování dat ..... 50

Zařízení ..... 48

Nastavení režimu zobrazení ..... 25

Navigace ..... 35

Nápověda ..... 5, 112

## O

Objížďka ..... 88

Oblíbená místa ..... 18

Odstranění ..... 23, 24

Ukládání ..... 18

Úpravy ..... 21

Obrazovka mapy ..... 76

Ikona ..... 6

Odstraňování závad ..... 11, 118

Omezení systému ..... 124

Osobní informace .....	17
Ovládání mapy .....	80

## P

Panely .....	33
Právní informace .....	127
Profil vozidla .....	106, 108
Převodník jednotek .....	115
Přidání bodů trasy .....	89

## R

Resetování dat .....	50
Režim výpočtu .....	36

## S

Spuštění .....	16
----------------	----

## T

Téma mapy .....	31
Tlačítka mapy .....	32
Tlačítko  .....	3, 7, 25

## Ú

Úprava seznamu cílů .....	98
Úspora paliva .....	109, 111

## V

Vlastní objíždky .....	38
Vozidlo .....	28
Vrstvy mapy .....	33
Vyhýbat se .....	37
Výpočet trasy .....	73

## Z

Zadání nového cíle .....	93
Zadávání adresy cíle .....	59
Zadávání cíle .....	52
Historie .....	71
Kategorie .....	64
Oblíbené .....	70
Zadání na mapě .....	72
Zařízení .....	48
Zastavení trasy .....	87
Změny cíle .....	90
Změny trasy .....	87
Zobrazení mapy .....	29
Zpráva o ujetých kilometrech .....	111
Zrušit trasu .....	10

